

Câu 8216 của bạn Nguyen Quyet Thang - đã có (3) trả lời & góp ý.

Nguồn 3 dây
tình trạng Cách đấu nguồn 3 dây

Nhờ ae trên diễn đàn hướng dẫn mình cách đấu nguồn 3 dây. Mình chưa làm nguồn 3 dây này bao giờ. Mình mua về mà bản hướng dẫn toàn tiếng anh nên không biết làm. Nhờ ae giúp đỡ. Cụ thể là cho máy JVC 21' chạy STR F6707. Cho mình hỏi khi lắp nguồn này vào có phải nối con ic nguồn kia không? Có phải " dọn " mạch trước như nguồn 5 dây ở tv samsung không? Chân thành cảm ơn ae!

— [●] [●] —

nguyen thien dung (thienton9tuoi)- 19 / 8 / 2013

đỏ c sò đen mass dây xanh bỏ

nguyen van han (tonyhan)- 16 / 8 / 2013

Bạn gọi cho mình chỉ cấy nguồn 3dây:01645576913

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Thanh Tùng (khianhmatem2012)- 6 / 10 / 2013

đỏ C đen mass còn dây xanh vào C của photo quang, chân em của photo quang nối mass.

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gấ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [2. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kém tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hồng? thử cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
- [3. dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cấp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jò nối lại màu j đây mọi người.](#)
- [4. đầu dvd - mọi người có thể chỉ em cách trộn màu giữa Y và C của đầu dvd với ạ.lần trước bác thái hòa chỉ cách trên diễn đàn,em làm theo rồi nhưng vẫn không có màu ạ](#)
- [5. đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em](#)
- [6. đầu đĩa dvd tiến đạt - Không hoạt động, không lên nguồn gì hết, nhưng đèn khay vẫn cháy sáng. Kiểm tra dây nguồn vẫn OK \(không đứt, không lỏng dây\)](#)
- [7. đầu ki thuật so an vien model:HHT-8888 - cắm điện vào đèn báo màu vàng,bấm điều khiển không mở được nguồn và ấn nút tại đầu cũng không mở được là bị hư gì ạ ai đã trải qua giúp đỡ em với em mới va chạm an viên lần đầu](#)
- [8. máy giặt cửa ngang electrec EW500F - em bị mất sơ đồ đấu dây mô tơ. moto của nó có 7 dây](#)
- [9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cấp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [10. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
- [11. TCL 21H181 - bị rò cao áp đến hư nguồn e đã rút sò dòng và cao áp với ic mạnh nhưng biến áp nguồn cứ kêu tách tách và các nguồn sụt hết b+ còn 45v e cô lập hết các nguồn đầu ra và ktra diot đầu ra với tụ đập xung mắc song song diot k có hiện tượng j](#)
- [12. Xin phép a e d đ cho e hỏi chút ngoài lề - Trả là e mới nhìn thấy loại dây kết nối một đầu rắc 3,5 ra ba đầu rắc sen](#)