

Câu 2093 của bạn dinh phuong thi - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: nguồn atx 24 pin

Hiện tượng: điện áp kích thì có 5v nhưng khi kích thì không chạy được

chưa sửa chưa lần nào

— [●] [●] —

nguyen thanh vu (thanhvu1983) - 7 / 10 / 2010

Bạn kiểm tra con IC dao động, cặp transistor đảo pha, công suất nguồn chính xem tốt không nhé. Các linh kiện liên quan tới 2 con công suất nguồn và phải thay đúng trị số nhé. Thân!

nguyen van linh (truonglinhkaka) - 7 / 12 / 2010

câu hỏi đang ra làm sao cả .it nhất thì cũng phải biết đến vai trò của con liên quan tới 5v của hai câu này thì mang ra tháo sửa cho nhanh đi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van linh (truonglinhkaka) - 7 / 12 / 2010

câu hỏi đang ra làm sao cả .it nhất thì cũng phải biết đến vai trò của con liên quan tới 5v của hai câu này thì mang ra tháo sửa cho nhanh đi

Các bài viết tương tự:

- [1. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [2. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,,kểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hồng? thử cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
- [3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [4. CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt va đèn bao nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
- [5. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [6. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
- [7. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được](#)
- [8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [10. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
- [11. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu may không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của may là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thì may đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím](#)



nguồn atx 24 pin - điện áp kích thì có 5v nhưng khi kích thì không chạy được | 3

lệnh tốt. em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.

12. tu lạnh panasonic - Không làm lạnh được. ban đầu quạt không chạy lọc không chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bình thường. nhưng e đã thay timer xả đá. bây giờ lạnh bình thường nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về không mát. chạy được 1 tuần thì quạt và lọc lại không chạy. e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi dừng và lọc không chạy. sau đó rút điện ra cắm lại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bình thường. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ