



NGUON ATX500 - co 5v day tim va day xanh la, kích nguồn quạt nhuc nhich roi tat, e da thay ic, transistor, ktra diode, tu loc k hu. | 1
Câu 8579 của bạn phi nguyen - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): NGUON ATX500

Hiện tượng: co 5v day tim va day xanh la, kích nguồn quạt nhuc nhich roi tat, e da thay ic, transistor, ktra diode, tu loc k hu.

ae nao biet pai lam j nua chi e vs.

— — ☹ ☹ — —

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 4 / 9 / 2013

30k 1cai so luong ko hạn chế

Đỗ Văn Thắng (thangmtc)- 19 / 9 / 2013

Bro biết thì chỉ cho mọi người cùng tìm hiểu và làm cho tốt. Chứ 30K thì chắc họ cũng ko phải lên đây để hỏi đâu.

Bạn kiểm tra diode xung và diode nắn lọc đầu ra gần biến áp xem nhé!

nguyen duy cong (conkhiat)- 7 / 12 / 2013

đến trung tâm dạy nghề bk 78 phố vọng là ok

Hồ Văn Thắng (thanghok32014)- 13 / 1 / 2015

Bạn kiểm tra hoặc thay dây điện ngay jack nguồn

hoangduyquyet (hoaiduy)- 1 / 8 / 2015

cau hoi va cau tra loi cách nhau wa xa nhubg 2 năm chac nguoi hoi cung qen roi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trần văn anh dũng (trong dung) - 1 / 8 / 2016

nguồn j mà 30k vậy pạn BUI VAN CHINH

Các bài viết tương tự:

1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hầu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.
2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguôn)
4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguôn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laojj quạt này(quạt hơi nước) cảm nguôn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
5. Em có cái DVD LG model DV380 - Cho tắt cả các đĩa motor đĩa chỉ nhích nhẹ hai lần rồi dừng và báo nodisic,e ktra thấy mắt đĩa k sáng ,mắt cũng k nhích
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguôn không lên . mình đã kiểm tra



NGUON ATX500 - co 5v day tim va day xanh la, kích nguồn quạt

nhuc nhích rồi tắt, e đã thay ic, transistor, kiểm tra diode, tụ lọc k hu. | 3

nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ

7. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. NGUON ATX500 - co 5v day tim va day xanh la, kích nguồn quạt nhuc nhích rồi tắt, e đã thay ic, transistor, kiểm tra diode k, tụ lọc k hu.
10. Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R xung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .
11. Toshiba a 800 - Bấm mở nguồn, rồi bấm start motor ko nhúc nhích, khiến các nút đều bình thường, đã thay cặp triac nhưng vẫn vậy
12. tủ lạnh panasonic - Tủ lạnh được ban đầu quạt ko chạy lọc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt . nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát. chạy được 1 tuần thì quạt va lọc lại ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giạt giạt rồi quạt va lọc ko chạy. sau đó rút điện ra gắp lại chỉnh timer thì quạt va lọc lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ