

Câu 2483 của bạn Bui Minh Xuan - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nguồn

Hiện tượng: bat nguồn quạt không quay máy không khởi động

minh thu tháo nguồn ra rồi thu nguồn bằng cách nối dây xanh là dây đen quạt nguồn chỉ quay vài vòng rồi dừng yên. khi ráp lại vào case thì hoạt động bình thường nhưng có điện rò ra ở case. các tụ lọc ở ngõ ra thì bị phồng một vài con. cho mình hỏi như vậy là máy mình bị j. nếu nguồn hỏng thì hỏng ở đâu và cách sửa nó như thế nào

— [●] [●] —

linhdientu88 (linhdientu88) - 3 / 1 / 2011

ban tháo nguồn ra thay tụ lọc và hàn lại mạch .rồi thay quạt khác đi là ok

hoa hong 10 (hoahong10) - 21 / 1 / 2011

ban tháo pin cmos ra rồi lắp lại .nguyên nhân xung đột phần cứng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van vinh (cavoi8610) - 8 / 8 / 2011

có sửa dc cũng chẳng chạy dc bao lâu.jo nguồn rất rẻ về lâu dài bạn nên thay nguồn mới.chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

- [1. ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
- [2. ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
- [3. bếp tu :BlueSTONE - bao loi E2, cac nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhưng khi bat nut nau thi bao E2, không nhan noi . cac nut khác không bat được nữa, coi keu tit tit liên tục .](#)
- [4. điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lọc chạy khoảng 1 phút thì dừng tang đến 10a và tecmit ngắt. mình kiểm tra mai mà không tìm ra bệnh. van đảo chiều hoạt động bình thường](#)
- [5. điều hòa 2 chiều funikin - ở chế độ lạnh máy chạy bình thường \(quạt dàn lạnh quay\) nhưng bắt sang chế độ nóng thì quạt lạnh không quay. mình đã đo van đảo chiều đã đóng.](#)
- [6. foxconn G31MV - bắt công tắc lên hình nhưng khởi động lại luôn. Cứ Khởi động lại liên tục như thế. Vào Bios thì không bị khởi động lại.](#)
- [7. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huỳnh nào tung gap xin y kien chi giao](#)
- [8. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [9. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, để khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút diện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
- [10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [11. thay ro le khởi động dong cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng ro le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khởi động chat ban dán thì dong có không hoạt động được dong cao](#)
- [12. tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B](#)