

Câu 4744 của bạn Ngô Kim Đức - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nguồn ELITE

Hiện tượng: ngon không cháy, có nguồn dây mau tim nhưng rất yêu chỉ con 1,5v

xin anh em nào gặp trường hợp này xin chia sẻ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Buivanhanh (Hanhdientu) - 10 / 8 / 2012

Chào bạn ! Trước hết bạn nên đọc kỹ giáo trình sửa chữa nguồn atx đi đã ,khi đó sẽ dễ dàng hơn .Trường hợp của bạn thường do mạch hồi tiếp ,đã có 1.2v là nguồn đã hoạt động như vậy cần kiểm tra.

1 là diod nắn 5v sb sem sem có bị rò ko.2 là thay ic dò sai ,và so quang .

3 là kiểm tra diod và điện trở từ cuộn hồi tiếp ra cấp vào chân b của transito điều khiển, nhất là r đó nó đứt thường cho ra điện áp như vậy đó .Ngoài ra những con trở lấy mẫu hồi tiếp đôi khi nó tăng

trị số .Nói chung bạn cứ tỉ mỉ kiểm tra mấy linh kiện mạch hồi tiếp. Chúc vui!

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo](#)

nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được

2. bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
3. chào các ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng may khách mang tôi trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào định u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.
4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được.,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
5. em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ e với.
6. Kích điện 12V lên 220V của TQ [TK-998] .Mạch lắp 30 sò sắt 2N3055 [số sò rất mờ ko biết có phải không] - Chập B và C hết 28 con cả hai cánh nhôm [mỗi cánh 14 con]. Chỉ còn mỗi cánh 1 con sống nhưng khác số những con kia.
7. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chập 4con IGBT 40N60 Va bi đút câu chi.em đã thay 4 con số nơi câu chi nhưng may không hoạt động.khi cấp nguồn thì may sáng cả hai đèn mau xanh và mau vàng.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh là bao may san sang hoạt động.con đèn mau vàng hình như là bao lòe qua nhiệt.
8. nguồn henky - khó sửa vãi.mất nguồn 12v.có mấy e như thế mà e chưa tìm ra nguyên nhân.toàn trả về.ai tìm ra được pan đặc chủng của nguồn này chưa.xin chỉ giáo
9. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac.,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,
10. tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.
11. tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và



Nguồn ELITE - ngon không chạy, có nguồn day mau tìm nhưng rất
yêu chỉ còn 1,5v | 3

[máy tính không tìm dc thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo
có nhân USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B
nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị](#)

12. [Tu lạnh - E có cái tủ lạnh chạy đóng đá rất kém mặc dù giàn lạnh bám tuyết rất
đều,đâu hồi có động sương mấy a giúp đỡ e với e moi vo nghe nen la chua co kinh
nghiem](#)