

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 3627 của bạn nguyễn trieu - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nguồn G-TEC POWER

Hiện tượng: vào win được, 5 phút sau máy treo hoặc bo đĩa cd máy cũng treo

thao nguồn ra thay tụ 16v 1500uf (ranh thì thay hết nguồn đầu ra của 5v và 12v

—   —

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [đầu đĩa mididvd dellaco moden MD-8081 - bị ra vào của đĩa liên tục, đã kiểm tra chuyên mạch của đĩa rồi không hỏng](#)
- [đầu đĩa QISHENG DVD 9999 - đầu k za được đĩa bam open trên màn hình báo open nhưng k za đĩa rồi tu động báo close một lúc sau màn hình tu tắt](#)
- [intel 945 + chip altom 1.6 gắn liền - hay bị treo, vào mạng onboard treo luôn tắt LAN vào mạng PCI cũng treo luôn, copy trong mini linux treo, ghost lại cũng treo](#)
- [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng](#)

điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghost lại đều không được nó không cho vào chế độ boot, lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bối đi trước xin chia sẻ.

6. maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do rụi bị treo, lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khởi động cả chục lần mới lên dc, e đã thay nguồn ktra ở cùng, ktr ram nhưng k hu j hết
7. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
8. Mainboard- ASRock-G31M-S - Khởi động máy vào win bình thường được khoảng 2-5 phút thì tắt máy quạt cp- nguồn vẫn chạy tưởng lỗi win cài lại và vào bios vẫn vậy.
9. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, đê khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
10. manin pen4 - có nhận ở cùng, van vào win được. nhưng ở cd không nhận đĩa cài win, cho đĩa cài office thì van cài được. kiểm tra pin cmos=0v
11. máy tính cay - máy chạy bình thường, bạn em (người yêu) kiểm tra dầu cái ở cùng về báo em test thử, e liền tháo ở cùng của máy ra đóng ở cùng này vào và bật máy thì máy ko chạy (ở cùng chết) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bật lên thì cay van có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay ở cùng) nhưng mà ko có lệnh mô cho máy hoạt động
12. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả