

Câu 6250 của bạn nguyên thị trúc linh - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nguồn SD 60w

Hiện tượng: có 5v tím, xanh lá nhưng kích không chạy

kiểm tra thấy chấy điện trở 10 ohm, điện trở này đi về chân C của A733, đầu còn lại của điện trở đi về chân Anod cặp diod zenner. Thay điện trở rồi kích không chạy, thay hết các transistor c945, A733, IC 731 kích vẫn không chạy. Mạch dùng IC LW4933, cặp công suất 13007, nguồn cấp trước sử dụng con 3866.

Mong được giúp đỡ

— [●] [●] —

vy hoang phu (vyhoangphu) - 13 / 3 / 2013

nguồn atx bay jo đa dạng làm, để sửa nguồn atx trước tiên bạn phải kiểm tra nguồn cấp trước, nguồn cấp trước tốt bạn kiểm tra đến nguồn chính, bạn kiểm tra ic pwm đi rồi các transistor tu 1mf lấy nguồn và biến áp xung, bạn kiểm tra xem diod nan nguồn chính 5v, 12v, 3.3v... có bị chạm ko nếu bị chạm nguồn chính ko hoạt động đâu

nguyên thị trúc linh (lannhatminh) - 14 / 3 / 2013

nguồn cấp trước chạy rồi, kiểm tra hết mấy con transistor rồi, tụ, diod nắn nguồn kiểm tra rồi. Chỉ còn IC dao động LW4933 thôi, không tìm thấy ic này không biết có con nào tương đương không?

vy hoang phu (vyhoangphu) - 14 / 3 / 2013

minh ko nhớ ic tương đương nữa, bạn có sai gmail ko nếu có mình sẽ cho bạn một số số đo nguồn atx, sao an ko tra trên mạng có nhiều số đo làm, nguồn atx bay jo sửa ko kinh tế lắm

nguyên thị trúc linh (lannhatminh) - 21 / 3 / 2013

bộ nguồn này còn bảo hành nhưng bun ra rồi nên ráng tìm cách sửa chứ không còn bảo hành thì báo khách thay cho xong rồi, mình chỉ còn nghi ngờ con dao động LW4933 thôi chứ mấy phần khác kiểm tra kỹ rồi. gmail mình là lannhatminh@gmail.com, cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hovannhan (xxzz_langthang_zzxx) - 26 / 3 / 2013

nguồn cấp trước ok, kiểm tra diot nắn, 3n40 (nếu có) 2 con c945, điện trở cấp nguồn cho c945, c13007, co khi chạm 1 con, điện trở 1 ohm để hư nhất, cuối cùng là ic dao động

Các bài viết tương tự:

1. [acer 4630 ko nguồn - máy có nguồn 19v. kiểm tra 3v3 và 5v cấp trước có nhưng ko kích dc nguồn](#)
2. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được . kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước \(ko vắt và xả\) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt \(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,, em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này \(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số \(tốc độ\), hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
5. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)

7. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
8. [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
9. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con transistor là M1J43 thay bằng con gì được](#)
10. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivi tq, nên đổ lè nỏ đường hô, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
11. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra dươngf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)