

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 2747 của bạn phamhoanggia - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nguồn switching power supply - made in china

Hiện tượng: kích quạt không quay

thay diên tro 1 omh cap diên the + cho nguồn chính

— ● —

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [ATX switching power supply model 250W - P.on không chạy](#)
4. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huynh nào tung gap xin ý kiến chi giao](#)
5. [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
6. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào](#)

[win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)

7. [may lanh toshiba inverter - dau lanh chay, kích cục nóng khoảng 4 lan, la dau lanh bao den nguồn chop liên tục, mọi lan kích là quạt cục nóng quay được 2 vòng rồi dừng im](#)
8. [Nguồn ATX switching power supply model SD450W - Mat nguồn cấp trước.](#)
9. [nguồn ATX- POWER SUPPLY 350W - Mình đang sửa chưa nguồn ATX có hiện tượng là khi kích thì nguồn mồi lên rồi ngắt liên](#)
10. [Switching power supply - Cấp điện vào chưa kích là nguồn hoạt động liền, mình hút dây xanh lá ra nguồn vẫn hoạt động](#)
11. [switching power supply - kích nguồn quạt không chạy](#)
12. [Switching power supply MU-500w - SỰT ÁP KHI CẮM TẢI VÀO](#)