

Câu 9095 của bạn Nguyen Tuan Anh - đã có (4) trả lời & góp ý.

noi com dien cookcu
tình trạng role khong dong

minh co cai noi com dien hieu cookcu ko hieu sao con role 5 chan ko hoat dong.ban nao bit
nguyen nhan lam on chi minh voi.

— — ☐● ☐● — —

duong trung quoc (nguyengia88) - 8 / 10 / 2013

đáp cụ nó đi !

nguyen van thuan (thuandt108) - 9 / 10 / 2013

bac đa kt nhưng ji rồi,co đen bao nguồn k,cac phim bám con hay hong,nguồn cấp trước co
chưa,dây con tốt k, trơ han dong con hay chêt rồi bac,đo chơ khang cuộn dây của rowle co
con k,nguồn cấp tại 2 đầu cuộn dây của rowle co bao nhiêu vôn,cac con bong mơ nguồn con
hay chêt,cam biên bao nhiệt con hay bị chập rồi.bac kt ki đi nhe.

Nguyen Tuan Anh (ntuananh2109) - 10 / 10 / 2013

cam on ban thuan nhieu nhe.minh tim ra benh roi hi vong lan sau lai dc ban giup do.thank
you.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoàng văn tư (hoangtu1561993) - 11 / 6 / 2014

mua nồi mới!

Các bài viết tương tự:

1. [Am ly 8so b688va d718 hien tuong ban dau bi nho 1 tu loc nguon chinh minh da thay moi roi noi chung ve phần nguồn tốt - Role dong ok nhưng bi ro điện áp âm mình da thao so ra han đồng thời thay thế cặp bóng nhỏ 669 va 649 va lần lượt các bóng nhỏ 551 va 5401 va hai con diot 4148 roi ma van cu bi rò dien ap ra loa](#)
2. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
3. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nioa thì khỏi cần mang tới,,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,](#)
4. [Nồi cơm điện PANA RC-JHF18 - Nồi cơm điện pana bị lỗi HO5](#)
5. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#)
6. [nồi cơm điện tử . kangaru - khởi động STARS chỉ hơi nóng nước là ngắt role ko nóng nữa .](#)
7. [Nồi cơm điện tử PANASONIC SR-MG182 - Nhấn nút START, đèn báo nấu nhấp nháy liên tục . Nồi không nóng](#)
8. [Nồi cơm điện tử supo cfxb50gz16vn-85 - Nồi báo lỗi E2](#)
9. [Nồi cơm sunhouse cao tần - nấu cơm khi sống khi chín](#)
10. [thay ro le khoi dong dong cao - 1 tu lanh bloc đang su dung ro le khoi dong co 1 vào 2 ra nhưng khi thay ro le khoi dong chat ban dan thi dong co khong hoat dong duoc dong cao](#)
11. [tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiện thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)