

Câu 16756 của bạn hoang nguyen huy - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nồi IH ZOJIRUSHI NP-PH18

Hiện tượng: Báo lỗi E07

Máy nhấn start một lúc là báo lỗi E07. Mình chưa biết nó lỗi ở khu vực nào. tra mã lỗi không có. Mong mọi người giúp đỡ !

— [ ] [ ] [ ] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Đình Quý Đường** (dinhquyduong) - 13 / 12 / 2018

Bạn kiểm tra điện áp OVP, Sensor theo dõi đèn công suất, Sensor theo dõi nhiệt trong xoong, có gì liên hệ qua số 0936126666

### Các bài viết tương tự:

1. [\\* noi com điện tử supor của em chạy 1 lúc báo lỗi e0, \\* - chạy 1 lúc báo lỗi e0, \\*](#)
2. [bếp từ - bếp bật lên báo lỗi Eo khokng nhận nồi. đã thay thử cảm biến nồi khác nhưng không được. các phím hoạt động bình thường.](#)
3. [bếp từ - cảm điện va co đặt soong lên ,nhưng bếp báo lỗi E1 ,va mình đã thay thứ sò nguồn,ic kiểm tra cam biến nồi,tro 470k van tot,thay thu tu 0,27m.Ma bếp vẫn báo loi E1](#)
4. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach](#)

tách o nồi.bep ko nhan nồi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc keu tách tách thì ko bao lâu j ca.e tháo ra thay có dầu ăn và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy

5. BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cầu chì do fet ko chet nồi cầu chì dòng họ bao bt cho nồi lên nấu bám on hiện chu p18 và nó búp cháy cầu chì nồi cầu chì to hơn cùng vậy
6. đầu DVD BLURAY LG BD 550 báo lỗi update FW xin mọi người giúp . - em có cái đầu DVDbluray của LG bd550 nó báo lỗi update FW bật lên nó báo lỗi update rồi tắt luôn ko up dc
7. Lò vi sóng toshiba Nhật Bản nội địa model ER-JD7 - Cắm điện ấn nút các báo lỗi H60. Tra mạng thì lỗi H60 là lỗi khiến rơ le.
8. Máy giặt hitachi 24kg model SF-240XWV - Hiện tượng bật nguồn lên bấm star motor lắt quạ lại rồi báo lỗi FL bấm vắt máy quay nhẹ rồi lại báo FL tra mã lỗi thì không có hỏi trạm bảo hành cùng không bit mã lỗi đó
9. nồi cơm điện tử supor - nồi cơm điện tử supor của em chạy 1 lúc báo lỗi e0.
10. Nồi cơm điện tử supo cfxb50gz16vn-85 - Nồi báo lỗi E2
11. samsung ml1640 - máy báo lỗi đèn đỏ , mình kiểm tra thì bị tràn bộ đếm và lỗi hộp quang . mình đã thay hộp quang và reset lại bộ đếm , máy đã in đc bình thường khoảng vài chục trang thì máy báo lỗi đèn vàng
12. toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị - toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị