

Câu 6459 của bạn Khong tuan cong - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 1208

Hiện tượng: đèn màn hình bị tối. ko sáng rõ

đã câu thêm 2 đèn led song song với đèn bàn phím nhưng vẫn bị tối! ko sang rõ. mong ae giúp đỡ nhìu

— [●] [●] —

khac hoa (chimsechianang)- 30 / 3 / 2013

e nghi chắc là bi màn hình anh ạ,

Khong tuan cong (congvp_93)- 31 / 3 / 2013

mình lại ko nghĩ là màn hình, vì đèn màn hình với bàn phím cung ruộc với nhau, nếu chỉ là màn hình thì câu dây từ đèn bàn phím lên vẫn phải sáng, nếu do dòng yếu thì đèn phải sáng như vậy mãi đằng này câu vào đèn phím oy sáng oy nhưng giờ lại tối đèn, nản quá

đó là ý kiến chủ quan, mong ae giuos đỡ nhìu ạ

Khong tuan cong (congvp_93)- 2 / 4 / 2013

sao ko ai tra lời mình thế? nản quá! mà a hoàng phúc đạo này vắng mặt khiến ae lo ngại oy đây

Ha Van Vi (havanvi)- 11 / 4 / 2013

ban do xem dien ap cap cho den co du khong..neu du thi xem lai den`

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Shinic (anhtuvu10) - 26 / 4 / 2013

Thay cái màn zin la dc

Các bài viết tương tự:

1. [Laptop - ASUS K43S](#) - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vắn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại
2. [laptop-IBM \(R52\)](#) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
3. [laptop-IBM \(R52\)](#) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. [man hinh fujshi](#) - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh
5. [Màn hình máy tính delll](#) - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
6. [máy giặt sanyo ASW-S70](#) - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy

keo không sửa .

7. nokia 1208 - không nhận thẻ sim
8. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chay binh thuong màn hình sang co vet chay doc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhap nhay theo do sang của màn hình
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. Tivi màu -LG 21SC8RD.ic tổng LV76211 .3C - có âm thanh.màn hình tối đen.có hiện thị đầy đủ dò đài .dk tất cả tốt.....chỉ có tội là màn hình tối đen không hình
12. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình