



nokia 2700classic - đang dùng bt, bỗng dừng hư không lên nguồn
nữa, cảm sạc không lên, | 1

Câu 5235 của bạn Khong tuan cong - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 2700classic

Hiện tượng: đang dùng bt, bỗng dừng hư không lên nguồn nữa, cảm sạc không lên,

e không chuyên về dt, mong các ae bên dtdd chỉ giúp để e có thể tự sửa nó, mong các ae chỉ thật chi tiết giùm cho. cảm ơn ae

— [👍] [👎] —

vo hoang phuc (phucmobile26)- 29 / 11 / 2012

ban vào google download phoenix 2012 về cài đặt để chạy,,sau đó ban download navifrim 1.7 về và cài đặt để download file cho điện thoại..(lưu ý! nhìn phía sau nắp máy có ghi số RM-561 đối với 2700..hoặc là RM bao nhiêu ban dowload file tiếng việt về ver cao nhất mà phải dùng rm như của máy,,google search HUONG DAN FLASH 2700C BANG PHOENIX VA HUONG DAN DOWNLOAD FILE 2700 BANG NAVI FRRIM...(lưu ý nhìn thật kỹ RM ???nếu chạy sai không dùng RM của máy..máy sẽ bị ban imei ngay)

vo hoang phuc (phucmobile26)- 30 / 11 / 2012

ban đã làm xong chưa?? sao không thay hỏi anh vậy??

vo hoang phuc (phucmobile26)- 28 / 11 / 2012

ban đang sai mà bị hỏi??có làm rot,,hay rot nước không?vậy ban có kiểm tra pin không??nếu pin hết cần luôn thì ban không thể nào cảm sạc vào được,,ban phải kích cho cục pin chút điện mới sạc được pin,,nếu bước kiểm tra pin xong rồi mà không hết,,có thể bị lỗi phần mềm..o đây tôi chỉ hướng dẫn ban bước đầu tiên kiểm tra thôi,,con mọi chuyện rắc rối hơn nữa,,ban không phải trong nghề chắc tôi nghĩ ban không biết cách để làm đâu,,tốt nhất ban đem ra cửa hàng quen gần nhất để kiểm tra và sửa chữa..than ai chào ban

Khong tuan cong (congvp_93)- 28 / 11 / 2012

cảm ơn bạn vo hoang phúc. mình đã thử bc ktra ban đầu nhưng không dc. theo bạn thì máy mình bị lỗi phần mềm hả?mình không có thiết bị chuyên dụng, không biết mình có thể dùng cáp usb để chạy lại phần mềm cho nó không bạn? máy mình không bị dính nước hay rơi rớt gì hết

Khong tuan cong (congvp_93)- 2 / 12 / 2012

xl bạn hoàng phúc, tại mấy hôm nay mình bận quá không ghé thăm diễn đàn dc,mình chưa làm, ý bạn là mình sẽ chạy lại bằng cáp usb phải không? mình không có thiết bị chuyên dụng như phonebook hay gì gì đó đâu, cảm ơn bạn vì sự nhiệt tình

le huu ly (nhatchanly) - 4 / 12 / 2012

cac bac hoi chan pheo.hoi moi nguoi thi phai sua bang chinh nang luc cua minh thi moi nguoi moi giup duoc chu hoi roi mang ra tho thi lang sec.hoi bang thua dung ko?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khong tuan cong (congvp_93) - 4 / 12 / 2012

cám ơn bạn nguyên hoàng phúc, mình làm dc oy

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [Đầu DVD ô tô mosfet 50x4 - Hôm trước em cắm sạc qua cổng usb sạc điện thoại.sáng hôm sau em mở đĩa k chạy nữa.cho đĩa vào,ra vẫn đc mà k đọc đĩa.moto quay đĩa k quay.mắt k phát laze,kiểm tra nguồn 5v,1.2v,3,3v vẫn đủ ạ.mọi chức năng chuyển mạch vẫn tốt.radio van tốt.giờ k chạy đĩa,usb,thẻ k đọc đc nữa,máy chạy chip SPHE8202S](#)
- [Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được](#)
- [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình](#)

không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh).Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.

6. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đây. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...
10. nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc acquy bị nô? nguồn sạc 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acquy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn
11. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
12. Ti vi so ny32 ex650 nhay đen đo khong len đo nguồn lec vũng co rồi mất tháo ra đo bóng lec g không thấy sáng lan đầu gập loại bong nay nen không biết nhờ a e dien dan tu van ho - khong len anh sang