

Câu 6892 của bạn Hoàng thanh tùng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 6300

Hiện tượng: liệt 3 phím * o #

cần giúp đỡ

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26)- 1 / 5 / 2013

bạn thay ic phím là ok thôi

Các bài viết tương tự:

1. [Acer 4330 - Lỗi bàn phím, bị liệt 1 số phím P,L,K,M](#)
2. [Câu Công Tắc Nguồn Nokia 6300 - Nokia 6300 Power Key Solution](#)
3. [ĐAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
4. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết hình ảnh quắc bị đơ](#)

phím cũng liệt. đã thay mất và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định

5. điện thoại di động nokia 6300 - máy không nhận sim
6. Nokia 230 liệt phím nguồn - RM-1127
7. nokia 6300 - contac sevit
8. nokia 6300 - mơ không lên nguồn
9. nokia 6300 - o mo len
10. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
11. nokia 6300 bị đánh rơi - cắm sạc báo không hỗ trợ bộ sạc (đã thay pin và con nguồn nhỏ)vẫn không được
12. nokia x2-00 - liệt mất 3 phím *0#