

Câu 5649 của bạn minhngan - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 7230

Hiện tượng: máy bị dập tắt nguồn lên hiện contact service

chưa sửa chưa j mong ae giúp đỡ

— [●] [●] —

bui xuan huan (magia)- 13 / 1 / 2013

máy báo contact service .trong tiếng anh có nghĩa là báo hở mạch ,dòi voi máy của bạn bị dập khả năng đứt chân ic là rất cao .bạn kẹp đồng hồ đồng rồi dùng tay ấn vào lần lượt ic nguồn ,cpu,flash rồi mở nguồn xem có hết không nếu ấn vào ic nào mở nguồn mà hết contact thì cho nó 1 viên thuốc lác là ok, nếu lác mà kho hết thì máy bị đứt chân mên rồi .để làm mô hình

vo hoang phuc (phucmobile26)- 15 / 1 / 2013

đóng nắp trả lại cho xong,,kêu khách mua máy mới..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoai phong (vohoaiphong)- 20 / 1 / 2013

ic audio

Các bài viết tương tự:

- [1. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. cho em hỏi một chút ngoài về xe đạp điện - có bác nào biết giao trình sửa chữa xe đạp điện không ạ](#)
- [3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [4. điện thoại nokia 7230 - không hỗ trợ bộ sạc](#)
- [5. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [6. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo là nổ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [7. Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
- [8. msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thank you m.n nhé..](#)
- [9. nokia 7230 - bị hao pin](#)
- [10. Samsung CS21M17ml - Vào service , option2, chỉnh V-Guad từ OF sang ON, máy chỉ còn màn hình đen, không tiếng. Vào service lại thì không thấy các dòng lệnh để chỉnh service.](#)
- [11. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị \(rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị \)](#)
- [12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)