



Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhung cung Câu 8231 của bạn Nguyen.viet.thang đã có (2) trả lời & góp ý  
vay.e thay con ic khien man hinh Bi huc mot chut.e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giup dum e.cam on cac bac a! | 1

Loại thiết bị (Model): Nokia e66

Hiện tượng: E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhung cung vay.e thay con ic khien man hinh bi nuc mot chut.e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giup dum e.cam on cac bac a!

Mong cac bac giup do dum e.

— ●● ●● —

**nguyen van han** (tonyhan )- 17 / 8 / 2013

Bệnh ban ban đầut trăng màn bị hư chân colec thay đi là ok bạn đóng ic khiển làm j để thêm bệnh ra.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH  
**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**  
**NHANH CHÓNG**  
**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO EIE PANASONIC TOSHIBA MITSUBISHI SAMSUNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen van han** (tonyhan )- 18 / 8 / 2013

bạn thay cáp nguồn đi

### Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đồi xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812](#) [cáp cho rơ le mạch music master mic,,+52](#) [cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim

binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhung cung  
vol,các tảng khuyeh đại thúc đêm trở tốt (bộ nguồn ồn áp và công suat đi  
vay,để thay còn lẽ khien nhan hinh bị truc mot chut .c kô cô so do de  
liên)..,tháo đường 52 vol thi nge le lai đóng cắp vào lai ko đóng,bỏ 1 câu chì 1 vế lai  
đóng(vé đã bị nổ câu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân băng về rơ le bảo  
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch  
thế,,,

2. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
3. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cầy 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn ( tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé
4. em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.
5. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dô thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic mành lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic mành nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào.,cảm ơn moi người nhiều
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thấy thanhじ anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạt như ma ám.hj. 1là tvj tq, nên đổ lè nőj đường hởj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị hở mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vân chạy pjh thuog lạ thât. - .
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị hở như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn



Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim

binh thuong nghe goitoi.em da thay man hinh khac nhung cung

**hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tu** **già hết, mình**

Vậy,e thay con ic khiến main hinh bị hao môt chút.e ko có só do để

đã tháo 2 cây ram,cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v-> vậy

máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong

sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

10. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhó nhưng thay nhó rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với

11. Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ...mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ - Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ

12. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy ,lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhung lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ