

Câu 5613 của bạn vo hoai phong - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia x2 01

Hiện tượng: rot nuoc.say roi mang hình trang xoa

ae co so do cho xin di.hoat cho biet ic kien LCD nam o dau vay.

— [●] [●] —

**vo hoang phuc** (phucmobile26 )- 10 / 1 / 2013

loại này nó không giống như N72 mà có con ic kiếng hả bạn..từ socket màn hình đi thẳng vào cpu luôn..bạn đo trọng trở socket xem có trở kháng không..kiểm tra socket thật kĩ..lấy 1 chút nhựa thông cho vào cpu khô cho nóng lên,,nhớ dùng để máy khô lâu quá nhé..bạn đã check màn hình thử chưa??

**vo hoang phuc** (phucmobile26 )- 10 / 1 / 2013

thường thì rút nước ít khi bị màn hình lằm..đại đa số là bị trên main board thôi..bởi vì nước tích tụ lại trong linh kiện,,bị rỉ sét..dính sìn và đất trong ic..giải pháp là khô nóng ic hoặc đóng lại ic,,thay ic..v..v...

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vo hoai phong** (vohaiphong )- 15 / 1 / 2013

do cpu.lam roi bi hao nguon.

## Các bài viết tương tự:

1. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bep ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số báo dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [dây mạng bị đứt - mọi người cho mình hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cắm vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết dây nối âm tường jò nối lại màu j đây mọi người.](#)
3. [Foxcom H61 MXE-K - main không nhảy code. đã thay Q42 gần socket main đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p sảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đó xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.](#)
4. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tếp lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giòng LCD nên chưa biết jì nhiều ,](#)
5. [Lumia 430 - Mất loa trong loa ngoài và mọi chức năng bình thường ko rút nước rút đất gì](#)
6. [Máy giặt SAMSUNG rách mắt model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính \]](#)
7. [máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quán nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm ở bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
8. [nokia 3110c - rot nuoc say xong bị mất sóng](#)
9. [nokia x2 01 - rot nuoc](#)
10. [nokia x3 - rơi nước sấy xong dùng được nữa tháng giờ bị trắng màn hình](#)
11. [tủ lạnh Samsung 220l chạy cơ - làm đá non, rồi ngắt xả đá tan nước đá trong khay hết rồi mới chạy lại, xả tràn nước ở dưới máng nước ra nền nhà luôn](#)
12. [x3 00 - mang hình trang xoa khi trước](#)