

Câu 5642 của bạn Bui Van Duong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia3110c

Hiện tượng: bi ngam nguồn cho

anh em nao biet cach lam the nao cho het ngam nguồn giúp mình voi

— [●] [●] —

**bui xuan huan** (magia )- 12 / 1 / 2013

thao bo ic bat radio va blutut di ,ok

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vo hoang phuc** (phucmobile26 )- 13 / 1 / 2013

điện thoại có 2 trạng thái hao dòng như sau: hao dòng trước nghĩa là lúc tra kẹp nguồn khi chưa mở nguồn điện thoại máy báo nguồn kim dòng đã lên..đối với loại này thì dễ sửa hơn..bạn kiểm tra những con linh kiện r.c và ic bên trong con nào nóng thì gỡ bỏ con ấy ra và thay con khác..nguyên nhân thứ 2 là chạm dòng sau..đối với loại này khó sửa hơn..đa số điều liên quan đến CPU và FLASH..khi chạm dòng sau..kẹp nguồn vào và mở nguồn điện thoại lên khi đèn điện thoại đã tắt vào chế độ chờ..lúc này kim dòng lên và cứ nhấp nháy hoài..đây là lỗi ở CPU và flash..tốt nhất đối với lỗi này bạn đừng can thiệp vào cpu và nên đóng máy lại trả cho khách cho xong..đừng nên đung vào coi chừng mang họa đấy..còn nếu khi đã tắt đèn điện thoại..kim dòng không lên..khi mình bấm 900 để gọi tổng đài lúc này kim dòng đã vọt lên thật cao..vượt lên khoảng số 5..hoặc 6..làm cho pin không đủ áp tải và nguồn sẽ tắt..lúc này bạn sờ tay vào con ic công suất..và ic trung tần.xem ic nào nóng thay con đó.vài lời tham khảo cùng bạn..chúc bạn thành công..

## Các bài viết tương tự:

1. [Amplify 12so d718b688 - Lai lam Phien cac cao thu. Sau may ngay ngam cuu van chua xong](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [dien thoai nokia x101 - bị ngam nuoc](#)
4. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
5. [iiyama 17inc - Máy chạy khoảng 2phut la man hinh nhap nhay lien tuc roi tat ngam. Den bao van sang . Nghe thay tieng xi phat ra tren bo nguon.](#)
6. [màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
7. [máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
8. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)
9. [Nạp ga tủ lạnh Sharp - Tủ dùng được 1 năm bảo hành đến thay block.Ban đầu đến dàn nòng. phin. block nóng dữ dội tuyết bám đầu dàn.Em đã kiểm tra block khỏe.Thông sục xịt ngâm bằng nito phin e thay mới, cấp e cân xuống 170 khi nạp ga sờ đầu cũng nóng đườg hỏj đong sươg mặc dù cho ít ga ạ.](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đườg ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đườg gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đườg hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)