



panasonic tc16m09 - mất nguồn k có đèn báo b+ có khoảng 15v các nguồn các nguồn thứ cấp có 2.8v với 6v | 1

Câu 16206 của bạn tran van luc - đã có (14) trả lời & góp ý.

panasonic tc16m09

tình trạng mất nguồn k có đèn báo b+ có khoảng 15v các nguồn các nguồn thứ cấp có 2.8v với 6v

E chẳng hiểu j về sơ đồ nguồn hay hoạt động của khối nguồn của nó ạ e tính câu nguồn 3 dây xem nó như thế nào mà e k biết câu vào đâu nguồn nó chạy bằng con đèn c5241 nhỏ xíu ạ các chú các a giúp e với ạ

— [●] [●] —

**mã văn hùng** (vanhung@gmail.com )- 18 / 4 / 2017

Húc bỏ ic ngưng dây đo vào b+ dây đen vào mát rồi điều chỉnh biến trở c

**tran van luc** (tranluc90 )- 18 / 4 / 2017

E thấy nó làm sao ý a có đùa e k vậy e mới vào nghề chưa gặp e này bao giờ chỉ thật e đi e cảm ơn nhiều ạ

**mã văn hùng** (vanhung@gmail.com )- 18 / 4 / 2017

Đó là cách đấu nguồn 3dây đó mà

**tran thanh** (dttranthanh )- 18 / 4 / 2017

Đời này ko có biến áp xung, pan này có thể sờ ngang đã chạm dò rỉ, tháo sờ ra đấu tải giả xem sao, nếu vẫn thấp độ bo autovol

**tran van luc** (tranluc90 )- 18 / 4 / 2017

E chẳng hiểu j cả ... A tran thanh bo autovol là như thế nào ạ

**mã văn hùng** (vanhung@gmail.com )- 18 / 4 / 2017

Bây giờ chắc không có bo autovol đâu ha

**tran van luc** (tranluc90 )- 18 / 4 / 2017

Có ai làm qua rùi giúp e với ạ

**thaihoa** (dthoa )- 19 / 4 / 2017

nguồn này gọi là nguồn xung BUCK..biến thế xung là cuộn dây ra..B+ chẩy qua cuộn dây

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



panasonic tc16m09 - mất nguồn k có đèn báo b+ có khoảng 15v các nguồn các nguồn thứ cấp có 2.8v với 6v | 2 này..bạn có thể đấu nguồn 3 dây theo kiểu này...dây đen vào E(hoặc S) ..dây đỏ vào C(hoặc D) của công suất nguồn cũ máy..

**tran van luc** (tranluc90 )- 19 / 4 / 2017

Dạ cháu cảm ơn chú thaihoa nhiều ạ mai cháu thử rồi báo cáo ạ

**tran van luc** (tranluc90 )- 20 / 4 / 2017

Dạ cháu làm theo chú và cháu đấu nối bóng đèn 200w vào cầu chì thì bóng đèn sáng rực chắc ăn khoảng 110v ạ với thì B+ dâng cao tới 160v ạ như vậy thì k ổn rồi chú ạ

**thaihoa** (dthoa )- 21 / 4 / 2017

chỉnh cái chiết áp ở bo nguồn

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 21 / 4 / 2017

biến áp tự. ngẫu , loại này sờ đầu cũng giât haha, trước khi sửa máy này phải uống thật nhiều nước đá cho ha thoải .và không để búa trong tầm với

**tran van luc** (tranluc90 )- 23 / 4 / 2017

E trả lại khách thui ạ e k hiểu j về nó

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 25 / 4 / 2017

quyết định quá sáng suốt

## Các bài viết tương tự:

- [1. Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +\\_30 Phần tiền khuếch và +\\_27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư hư. Khi tháo nguồn +\\_30 v giữ nguyên nguồn +\\_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +\\_27 v ra và giữ nguyên nguồn +\\_30 thì đo cọc dương loa \\_8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)
- [2. Bếp hồng ngoại sanaky at101hg - Có đèn báo .có hiển thị. các nguồn đủ nhưng ko nhận khiển .bếp dùng ic khiển 9454 ic mặt mt1628](#)
- [3. chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang nghi chết rôm.ace trên điện đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
- [4. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [5. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [7. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt \( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ\) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi](#)
- [8. Modem tivi panasonic \(TC\\_21FX71V\) - Không có đèn báo nguồn đo có nguồn 300v ở tu loc nguôn và 110v cấp cho cao áp mong ah em chi giúp](#)
- [9. Nanomax Midi N929plus - Báo lỗi bảo mật, mình đã thử thay bảo mật khác cũng vậy, mình nghi bị rôm, nhưng ko có để tes thử, có khi nào bảo mật phải chính xác model mới chạy ko](#)
- [10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
- [11. sanyo. - mạch điều khiển không hoạt động . không có đèn báo nguồn.con nay nguồn cấp trước bằng biến áp .em kiểm tra ở tụ loc nguôn thì thấy có điện khoảng 15v. em có đọc trên diễn đàn bệnh mất nguồn hay do thạch anh.em đã thay thử nhưng không được.](#)
- [12. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tổng thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)