



Panasonic21fx71v ic tong 49x3f - Tivi hình ảnh bị gợn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tương đương tc 21fx30l em ko có so do góc đã thay r850 bị cháy gan ic nguồn 5v keo về khỏi quạt động và r580 khỏi quạt động bị già em nghi tổng hoặc nhớ có tình trạng Tivi hình ảnh bị gợn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tương đương tc 21fx30l em ko có so do góc đã thay r850 bị cháy gan ic nguồn 5v keo về khỏi quạt động và r580 khỏi quạt động bị già em nghi tổng hoặc nhớ có mấy con trở dán bị lỗi đã thay

Bác nào gặp qua xin giúp đỡ

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 7 / 1 / 2017

nói rõ méo như thế nào...dòng pana hay đứt yock

Vũ Văn Luân (Lu_an 332) - 7 / 1 / 2017

Xem dau kts md chu vtv rung chieu ngang <https://youtu.be/nhMxGB9S9yc>

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vũ Văn Luân (Lu_an 332) - 7 / 1 / 2017

Em xem dau vcd nó lệch phải bên trái uốn éo
<https://youtu.be/M3uAfAMQRa0>
ko biết có phải bị H syns

Panasonic21fx71v ic tong 49x3f - Tivi hình ảnh bị gợn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn so do tương đương tc 21fx30l em ko có sơ đồ gốc đã thay r850 bị chạy gần ic nguồn 5v keo về khỏi quét dòng và r500 khỏi quét dòng bị già em nghĩ tổng hoặc nhỏ có

Các bài viết tương tự

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 số 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất + ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
2. [LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng. công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường](#)
3. [maim asus - kích nguồn lúc thì lên liên, lúc thì chạy lo do ruy bị treo, lúc thì lên được vài phút k làm j hết cùng tu treo lun, có khi khỏi dòng ca chuc lan mọi len dc, e đã thay nguồn ktra o cung, ktr ram nhưng k hu j hết](#)
4. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
5. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo là nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
6. [maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon](#)
7. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
8. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
9. [thay rơ le khỏi dòng cao - 1 tu lạnh bloc đang sử dụng rơ le khỏi dòng có 1 vào 2 ra nhưng khi thay rơ le khỏi dòng chat ban đân thì dòng có không hoạt động được dòng cao](#)
10. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tổng thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế](#)



Panasonic 21fx71v ic tổng 49x3f - Tivi hình ảnh bị gợn méo theo

chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av

[nào nữa. mong các cao thủ chỉ bảo](#)

11. [Tivi samsung cs21k40 ic tổng tda12136ps các áp 0217g - Lúc mới mở chạy bình thường nhưng hình ảnh hơi tối chạy khoảng 10 phút thì sáng dần chạy lâu nổi tia quét ngược.](#)
12. [tu lanh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lâu gió thổi ngan đá thấy nóng](#)