

Câu 4823 của bạn nhu tan - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): pentum4

Hiện tượng: f1

mọi lần khởi động máy lại phải bấm F1 mới vào win được,

—— ☉ ☐ ☉ ☐ ——

hoàng xuân (hoangxuan1976)- 5 / 9 / 2012

Pentum 4 socket 478 rẻ như bèo ở mình người ta bán có 350000 đ một bộ, quan tâm làm gì việc đó cho nó phức tạp

hoàng xuân (hoangxuan1976)- 5 / 9 / 2012

ấn f1 thì đã hư ai...

trương minh quang (minhquang060988)- 6 / 9 / 2012

bạn thay cục bin o trong vi đi là được

Nguyễn Hồng Quan (hoacomayvnvnvn)- 7 / 10 / 2012

chỉnh bios, disable F1 là dc

nguyentuyenhuan (tuyenhuan)- 12 / 10 / 2012

hoang xuan o dau , 350n câu hình ra sao ? để cho mình vai bộ ,ko tra lời người ta thì thôi còn lảm trò , đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm .

Nông Đình Nghiem (nghiem87)- 12 / 11 / 2012

Theo bạn Hồng Quân mà làm

võ hoai phong (vohoaiphong)- 26 / 12 / 2012

hdd

Trần hồng nguyên (langtubun82945)- 11 / 1 / 2013

Do pin cm0s đã hết hạn sử dụng. Thay đi. 5k 1vien.hjhj. Pen4 sk 478 thì lấy gì mà mạnh. Go van bạn và ch0i pjcachu. Mjh c0n 3con gà do.hjhj

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn long (huylong) - 15 / 1 / 2013

Pan nay cua ban la may dung lau het pin cmos ah. truooc tien ban ra tiem mua cuc pin CMOS, toi da khoang 10k, thay vao, rui bat may tinh vao BIOS chinh lai gio giac, disable cai o mem di, bo check loi ban phim...di..Hi. Dam bao ok.Khong dc goi minh 0989113692 minh huong dan cu the hon...

Các bài viết tương tự:

1. [asha 305, nokia, type RM-766 - khởi động không lên màn hình](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [atx 600w -p4/24pin - kích nguồn quạt không quay](#)
4. [Điện thoại - 110i](#)
5. [điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iphone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại đc nhưng đc mấy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko đc.](#)
6. [htc ozone xv6175-samsung GT 3600I - màn hình](#)
7. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
8. [nokia 6710s - máy ko mở được bluetooth và đèn flash trợ sáng cho máy ảnh.](#)
9. [nokia e51 - song yêu và hao nguồn](#)
10. [nokia X1 - chỉ gọi được 5 giây thuy là mjh noj nguoj t ko nge dk và nguoi ta noj m cung ko nge dk](#)
11. [oppo r1 829 - vỡ màn hình](#)
12. [pentum4 - vào win bị tắt máy](#)