



phần cứng - bất. máy lên quạt chíp quay bt. nhưng máy ko hoạt động
gì cả. chỉ im lìm. thay thử nguồn vẫn ko được. | 1

Câu 2233 của bạn Ta nhu Tan - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): phần cứng

Hiện tượng: bất. máy lên quạt chíp quay bt. nhưng máy ko hoạt động gì cả. chỉ im lìm. thay thử nguồn vẫn ko được.

chưa biết hư gì mà thay. xin được chỉ giáo...cám ơn

— — ☐ ● ☐ ● ☐ — —

pham van nguyen (hungthinh)- 6 / 10 / 2010

co the ram ko tiep xuc hoac la hong, tháo ram ra vệ sinh ma ko dc thì thay ram khác may
chạy ngay

vu dinh hoan (hoanche)- 12 / 11 / 2010

card test báo lỗi gì hả bạn ?

Hoàng Diệp (hoangdiep.itc)- 5 / 12 / 2010

loa test có thấy kêu gì không bạn ?
bạn tháo ram và vệ sinh lại ram và khe cắm ram đi,
kiểm tra con bios xem thế nào,
lấy cái nhíp ý cậy ra - cắm lại

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoa hong 10 (hoahong10)- 21 / 1 / 2011



phần cứng - bất. máy lên quạt chíp quay bt. nhưng máy ko hoạt động
gì cả. chỉ im lìm. thay thử nguồn vẫn ko được. | 2

hong mainbord ,mang đi bao hanh ngay

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
2. [bếp từ electrolux etd32d kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
3. [Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kiện quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan diện áp mỗi cho sò thay chap 1 D4148 đã thay nhưng e vẫn chưa đóng sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chạn no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lại trua có con này để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
4. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huỳnh nào tung gap xin ý kiến chi giao](#)
5. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
6. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chíp bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
7. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
8. [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
9. [máy tinh cay - máy chạy bình thường,bạn em\(người yêu\)kiểm dầu cai ở cùng về báo em test thử,e liên thao ở cùng của máy ra dòng ở cùng này vào và bật máy thì máy ko chạy \(ở cùng chết\) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng títtít báo chạy như bình thường\(lúc chưa thay ở cùng\) nhưng mà ko có lệnh mô cho man hoạt](#)



phần cứng - bất. máy lên quạt chíp quay bt. nhưng máy ko hoạt động
gì cả. chỉ im lìm. thay thử nguồn vẫn ko được. | 3

dong

10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bất máy nguồn và quạt chíp chạy
11. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì