



Câu 7870 của bạn pham minh hai - đã có (10) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Q\_qmobile 2g wifi

Hiện tượng: may dang sac dien thi bao loi la (tiếp xúc nạp dien kem )

mong duoc giúp đỡ

— [👍] [👎] —

**pham minh hai** (phamminhhai )- 23 / 7 / 2013

xin loi 3g wifi

**phan thanh vinh** (thanhvinhpcs1978 )- 23 / 7 / 2013

ban da thay sac dien khac chua ?loai xin day.neu ko dc kiểm tra chân sạc

**hoai thu** (hoaitu80 )- 23 / 7 / 2013

loi fan mem me ban oi

**hoai thu** (hoaitu80 )- 23 / 7 / 2013

loi fan mem me ban oi

**hoai thu** (hoaitu80 )- 23 / 7 / 2013

xloi minh danh sai, xloi ban

**hoai thu** (hoaitu80 )- 23 / 7 / 2013

xloi minh danh sai, xloi ban

**lê thế lâm** (lamson886 )- 27 / 7 / 2013

thay con ic 8 chân ok ngay

**hunglam** (chuongvoky1989 )- 28 / 7 / 2013

cũng có thể bị u, làm sơ cấp ko sông làm đến cao cấp đi bạn ơi, gọi cho khách nói giá nếu ok. mức u làm lại chân hoạt thay u khác, chung quốc có thể dùng chung khỏi chạy phần mềm , chúc bạn may mắn

**hunglam** (chuongvoky1989 )- 28 / 7 / 2013

cũng có thể bị u, làm sơ cấp ko xong làm đến cao cấp đi bạn ơi, gọi cho khách nói giá nếu ok. mức u làm lại chân hoặc thay u khác, trung quốc có thể dùng chung khởi chạy phần mềm , chúc bạn may mắn

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hunglam (chuongvoky1989 )- 28 / 7 / 2013

trung quốc ăn thịch người nè ( [http://www.youtube.com/watch?v=Rp35f5hZ\\_L8](http://www.youtube.com/watch?v=Rp35f5hZ_L8)), sửa hàng trung quốc coi chừng có bom hihhihi

### Các bài viết tương tự:

- [1. Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [2. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [3. dt huawei - cam xác được một lúc thì báo tiếp xúc kém](#)
- [4. Laptop toshiba M55-s139 - Bị lỗi Wifi, máy mở bình thường, chạy win làm việc cả ngày không sao nhưng hễ mở wifi lên là bị Dum xanh, em đã thử vệ sinh rồi nhưng không có kết quả.](#)
- [5. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ

6. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt electrolux long ngang inverter model ewf 10932 - núm van chuyên che do bị chấp chon nhu kieu tiep xúc kem
8. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. otel - nạp điện tiếp xúc kém
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi