

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO & Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9772 của bạn nguyen van duoc - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): qmobile q200
Hiện tượng: không nghe được loa trong

mong diễn đàn giúp đỡ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng búp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
- [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa cơ sãn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
- [amly CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa trên một main và nhưng giống nơi trạm âm thì có tiếng rết trên loa treble, giống như loa treble ca con hay long day vậy. Loa đã kiểm tra rồi ok . nếu đổi qua main kia thì không sao. chúng tôi bị gì trong main này.](#)
- [amly jamboss 707 - không có eco và karaoke k được, chỉ con nghe được nhạc](#)

5. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
6. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bep ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và bao loi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
7. [dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường](#)
8. [Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thj chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt.](#)
9. [masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận dây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
10. [qmobile Q200 - máy chụp phim 4 lam mai không được , bác nào gap cho em biết voi xin luôn số do nhe các bác](#)
11. [samsung SM-G360 - pan bao cam tai nghe.du không cam tai nghe van hien va bao ket noi tai nghe](#)
12. [samsungc3303i - người khác nói mình không nghe thay loa tai nghe tốt](#)