



quạt điều khiển điện cơ thống nhất - bấm điều khiển ko chạy, bấm phism ko chạy. em đã thay thử thạch anh, mắt nhận đkhiển, ic BA8206, cả tụ khởi động rồi nhưng vẫn ko chạy | 1

quạt điều khiển điện cơ thống nhất
tình trạng bấm điều khiển ko chạy, bấm phism ko chạy. em đã thay thử thạch anh, mắt nhận đkhiển, ic BA8206, cả tụ khởi động rồi nhưng vẫn ko chạy

mong mọi người giúp đỡ

— ☯ ☯ —

hoàng xuân (hoangxuan1976) - 29 / 6 / 2012

ban kiểm tra cuộn dây di(xacoat)

hoàng xuân (hoangxuan1976) - 29 / 6 / 2012

ban kiểm tra cuộn dây(xacoat), kiểm tra trục, bạc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phạm thi lan (phamthilan) - 10 / 11 / 2012

ban kiểm tra nguồn sụt áp trên tụ hóa xem có 5v không nếu không có thì thay con trở là ok

Các bài viết tương tự:

1. [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

quạt điều khiển điện cơ thống nhất - bấm điều khiển ko chạy, bấm phism ko chạy. em đã thay thử thạch anh, mất nhận đkhiển, ic

hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.

2. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
3. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
4. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
5. noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhận nó bị hỏng vì mất điều khiển. có nguồn 5v đủ. đã thay thạch anh sát và thạch anh 400m nhưng ko được, cu say nóng cho con ic tổng là lại chạy bình thường. để nguội lại ko chạy ko hiện thị đèn báo . các bác nào đã làm qua pan nay xin chỉ giao cho a. các tụ nguồn em đã thay hết rồi
6. panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.
7. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã kiểm tra kỹ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
8. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc. mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc, nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc, kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi, mong ae chỉ cách trị pan này
9. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
10. tu lanh panasonic - Ko làm lạnh được. ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy. đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá. bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát. chạy được 1 tuần thì quạt và lốc lại ko chạy. e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giạt giạt rồi quạt và lốc ko chạy. sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt và lốc lại chạy bt. sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ
11. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn (đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía



quạt điều khiển điện cơ thống nhất - bấm điều khiển ko chạy, bấm phism ko chạy. em đã thay thử thạch anh, mắt nhận đkhiển, ic

dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá được ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính
BA8206, cả tủ khởi động rồi nhưng vẫn ko chạy | 3