

Câu 2737 của bạn Trinh Minh Tu - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: Quy trình sửa chữa tổng hợp nguồn chính

Hiện tượng: Quy trình sửa chữa tổng hợp nguồn chính

anh nào có tài liệu về cái này send cho em với nhé thank các anh nhiều nhiều . Email : tim_girl_de_yeu_1991@yahoo.com

— ☹ ☹ —

linhdientu88 (linhdientu88) - 29 / 3 / 2011

cai nickname nghe da dam rui con doi hoc sua chua lam gi. di vao YAHOO! ma tan gai di.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thien tai tin hoc (anhmayday) - 24 / 5 / 2011

may ve yeu chi gai may ,do phai tim

Các bài viết tương tự:

1. [Cần giáo trình sửa quạt có điều khiển từ xa - Cần giáo trình](#)
2. [Daling CTV-34k17f - 1h11 sáng ngời cả đêm vẫn chưa đc hiện tượng ki bật có tiếng rít từ cao áp rồi mất, đo kt nguồn 133v còn 80v, nguồn 12v còn 6v, cách ly cao áp, đo nguồn 133v đủ, gắn tải giả sụt áp còn 80v, tháo con diot ngay chân C đèn C1815 thì nguồn đầy đủ, mấy a c e, tư vấn jup e có jai bị mạch bảo vệ ko ah, - Quá trình sửa](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

chữa, thay thế : xin cam on mn, dong viet cuong (date: 17/5/2015) Bạn ktra cuộn lái
màn xem

3. diễn đàn bạn hợp không tiếp khách - quý vị có gì muốn muốn hỏi xin để lại tin nhắn
4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút
ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
5. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương
trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
6. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới
xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn
còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một
khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi
mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
7. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
+mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS
Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups
lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ
điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy
có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay
sao...
9. thay lock tủ lạnh - e thay lock mới cú hay bị debug cũng làm đúng quy trình mà vẫn
bị.có bác nào chỉ cho e làm thế nào để thay lock tủ lạnh một phát ăn ngay không các
bác
10. Thiết kế hoàn chỉnh nguồn xung flyback CC-CV lái LED, nạp ắc-quy...
11. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang
màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái
màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân
8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn
hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k dc.
12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp
kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì
chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ả?