



RÁP AMPLI KARAOKE - NGHE NHẠC THÌ TỐT NHƯNG HÁT  
KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN | 1

Câu 9243 của bạn pham ngọc my - đã có (15) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): RÁP AMPLI KARAOKE

Hiện tượng: NGHE NHẠC THÌ TỐT NHƯNG HÁT KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN

ANH EM DIỄN ĐÀN TƯ VẤN GIÚP MÌNH.MÌNH VỪA MUA BOARD CHỢ VỀ TỰ RÁP AMPLI KARAOKE KHÔNG HIỂU SAO NGHE NHẠC THÌ HAY NHƯNG HÁT KARAOKE THÌ TIẾNG NẶNG KHÔNG ĐƯỢC TRONG .MÌNH SỬ DỤNG 6 SÒ D718/B688 CHO 1 CHANEL, NGUỒN 15A ,MÌNH ĐÃ THỬ RẤT NHIỀU MICRO KHÁC NHAU NHƯNG CŨNG KHÔNG CẢI THIỆN ĐƯỢC TÌNH HÌNH.ANH EM TƯ VẤN GIÚP MÌNH .CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.

— [●] [●] —

**lam quoc dang** (quoc hien )- 22 / 10 / 2013

ban o dau vay

**pham ngọc my** (pham ngọc my )- 22 / 10 / 2013

MÌNH Ở NHÀ TRANG BẠN À!

**pham ngọc my** (pham ngọc my )- 22 / 10 / 2013

KHÔNG AI GIÚP MÌNH SAO

**vutiendat** (dientutiendat )- 22 / 10 / 2013

nhạc nghe tốt tức là phân âm ly tốt rồi , b có thể thay bo của từng mic để loại trừ rế dàng hơn b a thường thì các triết ap bị hư đôi loi góp y cùng b .

**pham ngọc my** (pham ngọc my )- 22 / 10 / 2013

BO MIC MỚI MÀ BẠN,MÌNH CŨNG ĐÃ THAY BO MIC TỪ AMPLI KHÁC QUA RỒI MÀ VẪN VẬY MÌNH KHÔNG BIẾT NGUYÊN NHÂN TẠI SAO NỮA,MÌNH CŨNG ĐÃ THAY THỬ BO CÔNG XUẤT TỪ AMPLI KHÁC QUA LUÔN RỒI.

**huytoan** (huytoan88 )- 22 / 10 / 2013

nang hay nhe con do cach chih va mic cua ban nua.....

**lam quoc dang** (quoc hien )- 22 / 10 / 2013

kt thu boad echo xem bo nay wan trong lam khi karooke do ban



RÁP AMPLI KARAOKE - NGHE NHẠC THÌ TỐT NHUNG HÁT  
KARAOKE THÌ NẶNG TIẾNG KHÔNG ĐƯỢC BÉN | 2

**pham thi lan** (phamthilan )- 22 / 10 / 2013

bây giờ bạn dùng mic từ ampli khác nối dây oput vào in của ampli bạn ráp xem có hay hơn ko nếu hay hơn thì bỏ mic và echo của bạn kém tìm cách khắc phục : LƯU Ý NGUỒN NUÔI +- CHO BƠ NÀY RẤT QUAN TRỌNG NHÉ.....

**vutiendat** (dientutiendat )- 22 / 10 / 2013

hiện tượng này thường do bo mix và bo vọng thôi b ạ

**pham ngoc my** (pham ngoc my )- 22 / 10 / 2013

MÌNH SẼ THỬ CÁCH CỦA BẠN LAN XEM THẾ NÀO.NGUỒN MÌNH ĐÃ KIỂM TRA KỸ,BO MIC VÀ ECHO MÌNH ĐÃ LẤY TỪ AMPLI KHÁC QUA THỬ MÀ VẪN VẬY,CÓ KHI NÀO DO CẶP LOA KHÔNG MỌI NGƯỜI,,LOA 2,5T TRESS ĐẦY ĐỦ MÀ,MÌNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GÓP Ý,MÌNH SẼ BÁO LẠI SAU.

**pham thi lan** (phamthilan )- 22 / 10 / 2013

thử đôi loa đó vào âm li khác xem ra sao có một số loa nghe nhạc rất hay nhưng alo rất kém

**huythuan** (huythuan )- 23 / 10 / 2013

van de lam o bo echo mic bo mic.

**nam nguyen** (bon@bon )- 23 / 10 / 2013

đáp mẹ nó đi, bác mua 3,5t amply hàn quốc tha hồ mà hát ,hát khi nào mỏi cả chân lẫn tay thì thôi.....

**pham ngoc my** (pham ngoc my )- 24 / 10 / 2013

chân thành cảm ơn mọi người đã góp ý mình đã tìm ra nguyên nhân là do cặp loa của mình tần số trung kém,nhờ mọi người tư vấn giúp thay cặp bass khác.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



SANYO ELEC  
Panasonic TOSHIBA BISHI

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyen Van Hoa** (VanHoa1982) - 25 / 10 / 2013

Mua bộ loa Karaoke chính hãng thôi bạn ơi..Mình đã từng ráp nhiều loa chợ rồi, đủ kiểu, đủ loại mạch phân tần mà ko cái nào có âm trung rõ ràng cả. Bass, Treble thì mạnh nhưng âm trung nghe chìm lìm.

### Các bài viết tương tự:

- [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vể\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [ampli JARUGAER PA-910A .12sò chạy cấp 1943 và 5200 - ampli vẫn hát bình thường nhưng 1 vể nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\).e đã kiểm tra và cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai vể nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÀTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch thay 3 ic 4558 của mạch MÀTER.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
- [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
- [ampli tự lắp - e đang làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít](#)

làm ampli nên k biết pan

7. amly 8 sò - binh thuog nghe nhạc mở to không sao nhưng khi gắn Mic vào karaoke thì lúc hát lên cao thì tiếng bị nghẹt
8. Amplly yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy( nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
9. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ảm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
10. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
11. E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phần nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.
12. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được