



Câu 16530 của bạn Quang Hà - đã có (4) trả lời & góp ý.

Sam 21DA X9 - Tổng 8873

tình trạng Xì nùm thay xong dò không có đài

Xin Chào các bậc tiền bối! Xin được giúp đỡ!

Nhận máy Sam 21DA X9 - Tổng 8873. Bị xì nùm, thay xong bật dò đài không được, chạy Video thì ok. Ktra . Nguồn 32,3v-5v ok, khi dò các chân AGC từ 3,8v-4,1v ,IF-B1-B2 = 4,9v. Thay Bộ Kênh, các linh kiện liên quan trên đường AGC, Trans, Tụ, R... nhưng vẫn không thay đổi, thay 4 bộ kênh rồi, đo áp ra như nhau. Giờ em đang rất chi là bối rối, kính mong các bậc tiền bối giàu kinh nghiệm phán dùm em căn bệnh này với ạ! Xin chân thành cảm ơn rất rất nhiều! Giam máy mấy ngày rồi ạ! hjx

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa)- 9 / 11 / 2017

trước khi bạn vào dò sóng tự động,bạn hãy cặp sẵn que đo vào chân TU của hộp kênh xem có áp biến đổi qua mỗi băng song từ 0v đến 30v không? nếu không có hoặc quá yếu thì từ đường TU của hộp kênh bạn tìm đến 1 đèn dò sóng và ktra mấy con trở ở xung quanh đèn đó xem.(thường hay hư trở 10k hay 15k gì đó) nếu có áp đến 30v thì bạn ktra từ chân IF đến SAW lọc xem

Quang Hà (qh77pro)- 9 / 11 / 2017

Vâng, nguyên lý thì Schematic nó có chân VT, mà trên mainboard thì bỏ trống, và khi dò đài hay không thì chân B1-B2 = 4,9v. Đã Thay tất cả các lk liên quan bộ kênh, chỉ còn Rom và Tổng chưa thay thôi. Nhưng Tổng thì đồng xác không có 8873, đau đầu thật bác ợ! Help Me! Diễn đàn này em không up ảnh đc ạ! hjx

thaihoa (dthoa)- 9 / 11 / 2017

vậy phải có 1 chân BT (chân áp 30v cho hộp kênh),,nếu k có thì cả thế kỷ nữa cũng k bắt sóng bạn nhé !

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Quang Hà (qh77pro)- 18 / 11 / 2017

Dạ, cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình, khách hỏi quá em lắp board cũ khác vào trả máy rồi ạ. Nói chung thay a-z liên quan đến bộ kênh, Rom và cả tổng nhưng kg đc, nó lấy 33v vào chân 9 bộ lock... vậy nên thôi, em lấy lại bo đó lên đèn khác chạy AV kg thôi, hjhj

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [3. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vận nùm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nùm vận vẫn bình thường.](#)
- [4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nùm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [5. sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r](#)
- [6. Tivi crt trung quốc GM 8873 - Máy chạy 1phut sau moi len nền xanh và mất hiển thị. Đã thay 8873 va úc nhớ. Kiểm tra đường ABL vẫn tốt](#)
- [7. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)

8. [Tivi sam 21DA X9 tong 8873cs - bị hư mạnh liên tục kiểm tra điện cấp cho mạnh 24v đủ thay tu sung quanh mạnh mà vẫn bị nóng hư](#)
9. [tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn, em đã thay đèn mới bằng đèn đít ngắn \(đèn cu của nó là đèn đít lồi\) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh](#)
10. [tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nút và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chấp r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tu cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
11. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nên, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)
12. [vỉ trung quốc tổng 8873,màn 7840,dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k dc.dc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)