

Câu 4902 của bạn Tran Xuan Dat - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung

Hiện tượng: lau len hinh

thay tu loc nguon 12v

— [●] [●] —

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 2 / 10 / 2012

lâu lên hình thường là do nguồn hoặc bo cao áp có vấn đề rồi bạn
bạn kiểm tra xem lúc chưa lên hình thì cao áp đã chạy chưa?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu van trong (ktvvantrong)- 22 / 10 / 2012

bạn kiểm tra và thay thế dàn tu cấp nguồn cho cao áp và bo hình , thông thường thì không
6 den 8 con tu 1000/25v .chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [G31M-S2C - Xàì lâu lâu bị màn hình xanh, khởi động lại quạt vẫn quay nhưng không lên hình.....Cắm card test 4 số khởi động mấy lần đa số báo A154, đôi khi còn không có xung reset.](#)
2. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít](#)
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- [người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
3. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
 4. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
 5. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoc may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
 6. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
 7. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hình suat hie mot khung trang chiem gan het man hình cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong](#)
 8. [ti vi sam sung vi na đen hình lỗi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đo 3 đườg GRB bị tụt thấp dưới 1vol](#)
 9. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
 10. [Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hỉnh roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lai tắt cu như vay lap di lap lai mình kiểm tra cac nguồn đều tốt ca](#)
 11. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngay ,bac nao bit giúp e voi](#)
 12. [tivi sam sung, chay ic tong dan,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân dau.thay con so dong vào la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bị bệnh nhan nut mo nguồn khoang 10 lan no moi len,khi len hình no bị re tieng va bị rung man hình](#)