



SAM SUNG [LS17HAAKB/XSS] - Có nguồn nhưng ko lên đèn nguồn
màn ko chạy | 1

Câu 6460 của bạn Nguyễn Công Tuyền - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): SAM SUNG [LS17HAAKB/XSS] Hiện tượng: Có nguồn nhưng ko lên đèn nguồn màn ko chạy

Mình đã K/tra có nguồn 5V ...13V mà ko lên ...tìm mãi mà ko thấy có đèn báo nguồn trên mặt máy...Máy cứ đen sì vậy mà ko chạy gì cả...AE nào đã gặp xin chỉ giúp...TRÂN TRỌNG

— [●] [●] —

bui xuan huan (magia)- 28 / 3 / 2013

nhung benh ve den man hinh va ban phim re lam nhat ma ban kho lam duoc ah.dau tien thay bo 2 den ban phim .neu ko duoc thay bo ic den la ok.

haquangdat (nguyenthily)- 29 / 3 / 2013

bui xuan huan la cao thu.....chuyen gia sua may lcd cu lam theo anh ay la ok

Nguyễn Công Tuyền (LichTuyen)- 29 / 3 / 2013

Cảm ơn Bui xuan huan và Haquangdat cái moniter LCD này mình cũng chưa quen làm lắm ...tất nhiên là phím bấm thì đã được làm trước tiên rồi...

nguyen duc quy (thaisalem668)- 30 / 3 / 2013

Kiểm bo đa năng thay đi

Nguyễn Công Tuyền (LichTuyen)- 31 / 3 / 2013

Cảm ơn Nguyenducquy...bạn làm quen xin bạn chỉ giúp ,thay bo nguồn liến cao áp hay là thay bo máy chính...và bo này mua ở đâu bán hủ bạn...Mình ở Thái bình

Nguyễn Công Tuyền (LichTuyen)- 31 / 3 / 2013

Bây giờ mình cũng chưa xác định rõ hư do bo cao áp hay bo máy chính để tạo lệnh mở máy...Rất mong các cao thủ trợ giúp...TRÂN TRỌNG

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc quy (thaisalem668)- 3 / 4 / 2013

Của bạn 99% hư bo xử lý .bo đa năng thì bạn lên google tìm nhé nhiều lắm khoảng hơn 100k

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC](#) - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
2. [LG FLATSRON L1742S](#) - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui
3. [Màn lcd LG](#) - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
4. [man RCT sam sung 17KSBBR](#) - mo máy chạy khoang vài tiếng sau do bị mat anh chi con man sang xanh.tat đi bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhưng cung chi duoc koang vài tiếng lại bị nhu vay.máy chạy ic dao dòng SVT9118.
5. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này:](#) + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

6. [monito sam sung LS17HAAKB/XAA - khi bật máy chỉ thấy màn sáng lên rồi tắt luôn \(rất nhanh\)](#)
7. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoi may bao loi 1e lun minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
8. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
9. [tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn,em đã thay đèn mới bằng đèn đit ngắn \(đèn cu của nó là đèn đit lồi\) thay xong màn còn khoản 7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngat ngay ,bac nao bit giup e voi](#)
12. [Tivi sam sung ua48h5203ak - Có đèn nên, không hình, đã thay thử tcom không được, t com chỉ có sáng 1lét](#)