

Câu 2517 của bạn ly thanh thong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung

Hiện tượng: maan hình chi con 1 duong sang ngan

chua biet

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vũ Tiến Dũng (vudungplnqnb) - 6 / 5 / 2011

hư IC màn hình hoặc bong chân IC màn hình cần kiểm tra nếu bong chân hàn lại chân là OK

Các bài viết tương tự:

1. [Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con \(trên mạch ghi là ic1\) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con N4216 k giúp em với ạ](#)
2. [man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc khoang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
3. [Nguo^ n ATX Vicom - Hie^ n tuong : khi tie^ p le^ nh PS_ON = 0 ,Nguon ke^ u duong](#)

12V giam xuo^ng con 11,8V duong 3.3V giam xuo^ng con 3.1V con duong 5V va^ n du Em da kiem tra cac transistor cong xua^t va die^u khie^ n thay khong van de gi . Thay thu Ic moi , tu loc moi o cac duong dien ap ra , thay bien ap moi nhung van khong co ke^t qua gi

4. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
5. sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguo may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v
6. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em khong biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhìu chi đường giúp em cái
7. Ti Vi Sam Sung .Model CS 21M16MG - Moi mo len thi co hình dc vai giay thi mat hoan toan .con tieng .ic tong TDA9361.da thay thi ic tong va ic nho roi .kiem tra cac nguon 3.6 v 8v va duong tin hieu van binh thuong .
8. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
9. tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngay ,bac nao bit giup e voi
10. tủ lạnh có quạt deawoo - lâu đông đá, đã thay sò nóng, sò lạnh và quạt gió, dexitan còn nóng tô, ngăn đá thì quạt chỉ thổi ở ngăn trên, còn ngăn dưới của ngăn đá thì không thấy gió thổi ra
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn (đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.