



sam sung s19a350n - man hinh xem nhoe xem no hoi kho . co luc  
xem nhu binh thuong | 1

Câu 15842 của bạn thuhuyen - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung s19a350n

Hiện tượng: man hinh xem nhoe xem no hoi kho . co luc xem nhu binh thuong

mong cac bac giup do

— — ● ● ● — —

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 19 / 12 / 2016

ban mở vỏ ra , tháo cáp kết nối từ vi lê lên màn hình ra. lấy rp7 xit vào cây tăm bông và nau thật sach 2 đầu cáp , khi lắp lai phải cắm cân cáp nhé

**thuhuyen** (thu\_huyen )- 19 / 12 / 2016

vang em can on bac .luc dau em lau bang nuoc nhung ko duoc . mai em thu xem the nao cam on bac nhe

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH  
**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO Elec  
Panasonic TOSHIBA  
MSUNG  
MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**thaihoa** (dthoa )- 20 / 12 / 2016

nhòe có 2 khái niệm..nhòe do ánh sáng,,nhòe video(nghĩa là 1 chữ h có nhiều nét,,,)bây giờ bạn chọn sao?/



## Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - luc len nguon luc khong,3 lan,lan 1 do cup dien,lan 2 do thao pin luc tat ko lap pin,lan 3 cung nhu lan 2.hien tuong may ko len nguon ko co tin hieu gi.cac 3 lan de 1 thoi gian vay ba ngay hay ca thang lap sac vao lai chay binh thuong.luu y,luc bi nhu vay minh dem di beng vien may tinh ban bao hu bo,trả về,tam goi het thuoc chua,may của minh mua o dai loan,ở vn có ít.](#)
2. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi de nguoi lai ko nau duoc nhu noi o tren.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay](#)
3. [crt vi trung quoc - hui nguon,e da độ nguon 3day \(nguon cu cũ 3day\) nhung xem nó cứ nghe tach tach noi bo nguon,xem dc 1 lúc nổ bo nguon.độ bo moi vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhung vẫn nghe tach2 nho nhở.đã trả khách nhung k biết xem dc lâu k.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
6. [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. – Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
7. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhỏ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tu cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
8. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em khong biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
9. [Sam sung ua40h4200ak - Có lúc xem bình thường tắt đi bật lại ko xem được. Lắp đi lắp lại](#)
10. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhung khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung](#)



sam sung s19a350n - man hinh xem nhoe xem no hoi kho . co luc  
xem nhu binh thuong | 3

trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro  
.neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong

11. tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten moi thi coi hinh  
anh sac net nhung dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hinh anh k dc nhu luc moi thay  
ang ten nua minh cu mua ang ten moi la xem tot nhung chi dc 1 thoi gian a
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mói mở chạy bình thường ,được 2  
phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy  
được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đâu tất cả nguồn nuôi đều bình thường  
nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu  
nhung không được , mong các anh chỉ bảo