

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 5252 của bạn nguyentuyenhuan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung sgh-a867

Hiện tượng: vỡ màn hình

ai có màn hình con này ko để lại co mình 0985728586 bất cứ lúc nào

—   —

Các bài viết tương tự:

1. [LCD Sam Sung 710 17inh - Cắm cáp tín hiệu vào thì màn hình đen thui . Tháo cáp ra thì lên logo màn hình bình thường.](#)
2. [monitorLCD -màn hình sam sung B1930 - màn hình tắt đi bị trắng xóa](#)
3. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
4. [Sam Sung 753s - Không cắm vào CPU thì màn hình lên bình thường \(có hiển thị màn hình báo không có tín hiệu\). Gắn vào CPU thì đèn power chớp liên tục \(độ phân giải đã chỉnh xuống 800 x 600\)](#)
5. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoi may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
6. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết](#)

bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái

7. samsung sgh u800 - sau 1 thời gian không sử dụng bỗng bko lên nguồn, pin đầy.
8. ti vi LCD sam sung 32" - bat máy len máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phim chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phim chức năng thì khung trắng càng rộng, nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường
9. ti vi sam sung vi na đen hình lỗi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đỏ 3 đường GRB bị tụt thấp dưới 1vol
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. tivi sam sung CS21A530 - e có con ti vi sam sung 21 vừa bat len cao áp chạy rụi ngay ,bác nào bit giúp e voi
12. tivi sam sung, chạy ic tổng đàn,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân đầu.thay con so đồng vào là hình ảnh đẹp,nhưng giờ nó bị bệnh nhận nút mở nguồn khoảng 10 lần nó mới lên,khi lên hình nó bị re tiếng và bị rung màn hình