

Câu 9494 của bạn my.thao1995 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung 5233

Hiện tượng: gim sac ko bao j

cac a uj e hoc nge dux 3thang ak gap ssung e ko bjt lam mong cac ah chj gjuh do

— [●] [●] —

dương trung quốc (nguyengia88)- 12 / 11 / 2013

trước tiên làm phần mềm 1, thay pin, vẫn không được lập lại ROM cho em no. vẫn không được làm phần cứng thay ic sac .hết !

le nhat duy (nhimnga92)- 13 / 11 / 2013

e cam on anh nha

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

my.thao1995 (my.thao1995)- 13 / 11 / 2013

mai e se lam nhu a chi em cam on nha a a ngu ngon

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Midea - Cứ gim điện là hư igbt hôm nay ra đi 3 con igbt + 3 con diot](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [bep tu,seoul korea model SPN-7511n - cam dien vao la no cau chi,minh da thay vip 12a,tu loc nguon rui nhung khong duoc co anh em nao biet chi gim cho minh voi](#)
3. [Cục đẩy hq15bai - Đẩy nguồn xung bị hư nguồn cấp trước thợ trước đã rút mất sò nguồn cấp trước, em xin tả mạch như thế này mong anh em giúp em kiểm con sò, Vcc là 300v trở mỗi là 750k và 470om, tụ kích là 104, diot gim chân g là 4148. Mong anh em giúp em tìm ra con sò cần nắp là gì?](#)
4. [đầu thu KTS AVG - gim dien, den nguon co bao, lcd o dau cung co bao, nhung dau khong boot, man hinh tivi ko co tin hieu j. tat ca cac ket noi da tot](#)
5. [Giải pháp Viettel lỗi sạc bin,sạc ko đầy,sạc ko báo gì](#)
6. [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
7. [Mobistart 452c - Cắm sạc báo lỗi sạc quá áp.em thay thủ mấy cục sạc vẫn thế](#)
8. [nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acquy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sạc 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acquy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn](#)
9. [Nokia 5233 - Co aj jup mjh chế kaj kot sog kaj?](#)
10. [samsung e2222 - mình cắm sạc khi không có pin thì sạc vẫn lên, mình rút ra lienf, nhưng khi mình bỏ pin vào máy sau đó khởi động nguồn thì mà hình bị mờ đi,i như là mình giảm độ nét của màn hình](#)
11. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoac nha](#)
12. [tivi LG 21 model 21F86RG TONG EAN57153403 - mo may binh thuong nhung gim av vao thi hinh bi sọc đen trang seo seo va khong co tieng luong](#)