

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 10207 của bạn LEHUYVINH - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung 933

Hiện tượng: vỡ panen

ai có báo giá cho số điện thoại

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [1. màn hình Dell IN1720 17inch - màn hình của em vẫn lên bt, nhưng bị soc kẻ ngang đều nhau khoảng 1mm. rồi lúc tắt đi bật lại thì nó lại bị âm ảnh. em thay thử panen khác vào thì lại bt.](#)
- [2. Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi, hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên, đèn báo nguồn không sáng.](#)
- [3. monitor samsung 943s - \\* ai biết cách tháo vỏ của LCD Samsung 933SN chỉ giúp em với ah. em đã cạy nắp ở sau máy tháo ốc rùi .song không biết cạy ở đâu](#)
- [4. samsung 16in cong - các bác cho e hỏi con trở đường afc từ con 681/2k xuống của máy samsung 16in cong là bao nhiêu k ấy nhỉ... e nó bị cháy đen thui mất rồi](#)
- [5. SAMSUNG 740N - bị hư chip ic SE16AWL trong bo tín hiệu bây giờ mình muốn thay bo samsung 740N bằng bo samsung940N có được không? xin mọi người cho ý kiến hai bo đều dùng cáp 30 chân](#)

6. [SAMSUNG GT S5620 - \\* Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
7. [Samsung UA48H5100, Samsung UA40F7500 - vỡ PANEL,tất cả ok](#)
8. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)
9. [tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.](#)
10. [tivi samsung 40D6400 - cắm điện lên chữ samsung rồi tắt cứ lặp đi lặp lại như vậy, rút bỏ hết rác cho bo a thì nguồn ra đủ](#)
11. [tivi samsung và laptop - a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài mà ko đc](#)
12. [TV samsung -chạy tổng 9361 - các bác các chú giúp cháu với ,cháu có 1 con tivi samsung khi bật máy cao áp làm việc cái ngắt ngay ,cháu đã kt tra nguồn ra 122v ,các nguồn thứ cấp có đủ](#)