

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 10131 của bạn pham van nhat - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung e1100t

Hiện tượng: do may

số

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [1. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
- [2. Máy giặt SAMSUNG rạch mắt model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vớ chính \]](#)
- [3. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình](#)

- [thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
4. [Máy tính ban samsung đã dug 2 nam - Máy mot thoj gjan lên man hnhjnh soc lung tung sau một thoj gjan ko dung thj may bay gjo man hnhjnh xanh le ko co chữ ak](#)
  5. [may tinh cay - may chay binh thuong,ban em\(nguoì yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat máy thì may ko chay \(o cung chet\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thì cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong\( luc chua thay o cung\) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong](#)
  6. [monitor samsung 943s - \\* ai biết cách tháo vỏ của LCD Samsung 933SN chỉ giúp em với ah. em đã cạy nắp ở sau máy tháo ốc rùi .song không biết cạy ở đâu](#)
  7. [samsung 16in cong - các bác cho e hỏi con trở đường afc từ con 681/2k xuống của máy samsung 16in cong là bao nhiêu k ấy nhỉ... e nó bị cháy đen thui mất rồi](#)
  8. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
  9. [tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.](#)
  10. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
  11. [tu samsung - cho minh hoi. tu lanh sam sung 180l .minh sac ga vao may chay 1A dc khoang 5 phut thi giam suong con 0.6 0.7 roi giu nhui the . tat may de cho may nguoì mo lai van chay o.6 o.7 la bi sao vay may bac.may bac cho minh loi khuyen voi.cam on](#)
  12. [TV samsung -chạy tổng 9361 - các bác các chú giúp cháu với ,cháu có 1 con tivi samsung khi bật máy cao áp làm việc cái ngắt ngay ,cháu đã kt tra nguồn ra 122v ,các nguồn thứ cấp có đủ](#)