

Câu 2729 của bạn nguyen minh vuong - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung ml1640

Hiện tượng: bao den do

chua sua

— [●] [●] —

ho duy khanh (hocmai)- 1 / 3 / 2011

co phai la bao muc ko .neu nhu vay ban nen riset nho .co ko ban nen thay ic nho 93c66

Nguyễn Huy Long (Huylong1989)- 28 / 3 / 2011

chào bạn..

Lỗi này lên mạng download phần mềm reset lại là ok.

nếu không down được liên hệ trực tiếp với mình

0989113692 hoặc Y!m huylongsn1989 nhé.

tâm (tammayin)- 29 / 3 / 2011

tải pm về reset là ok nhưng cẩn thận nếu chưa làm lần nào vì chỉ một sơ xuất nhỏ là hư luôn main đó

tâm (tammayin)- 29 / 3 / 2011

nếu cần hỗ trợ: hà nội - yahoo: tammayin

nguyenduchoan (1981)- 6 / 4 / 2011

dùng phần mềm reset chip đi

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnnvn)- 16 / 8 / 2011

-Reset chip đếm, dùng nhíp chập chân 1 và 4, bật nguồn khoảng 15-20s rồi nhả ra, máy chạy test và báo đèn xanh là OK. Chưa đc thì lặp lại quá trình trên. Chưa có KN thì phải làm khoảng 20 lần mới đc, giờ mình làm 1 phút ăn ngay ^-^

hoangxuanphuong (xuanphuong)- 1 / 9 / 2011

nạp lại 93c66 bằng phần mềm chuyên dùng liên hệ 0979075737

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tâm (tammayin) - 9 / 1 / 2012

máy có khởi động ko? nếu có khởi động là tràn nhớ reset lại là hết, ko khởi động do chưa nhận hộp mực

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [dell - tháo đèn nguồn ra kiểm tra thấy có tu kick 12v,khi gắn đèn vào thì có tiếng kêu rit rit,nhưng đèn ko lên](#)
3. [điều hòa panasonic - máy chạy được khoảng 15 phút thì báo lỗi đèn do nhấp nháy ở đèn TIME và lọc và quạt gió ngừng chạy luôn](#)
4. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhấp qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
5. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên là báo lỗi đèn , đèn mức nước và đèn vat nhấp liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhug không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
6. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , nhờ anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
7. [máy lạnh panasonic inverter - bật cb lên đèn do chớp chớp,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chớp hoài luôn,, mỗi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng](#)

- [bip ma gio thi bam bao bip bip bip 4 lan nhu vay](#)
8. [Nokia 6681 - E moi nhan e 6681 ko co den hinh va phim .e kiem tra thi mat ic den .ko biet no co bi cham ko ma bi thao ic den roi.con nay co so do cau ko may bac giup dum e voi.....!](#)
 9. [Sam sung inverter nhug k nho model - Co dien ra cuc nong nhung vi ngoai cuc nong k cap dien ra quat va block. Bao loi den vang va den do. Ai pit xin chi giup e voi](#)
 10. [sam sung ml1640 - máy báo lỗi đèn đỏ , mình kiểm tra thì bị tràn bộ đếm và lỗi hộp quang . mình đã thay hộp quang và reset lại bộ đếm , máy đã in đc bình thường khoảng vài chục trang thì máy báo lỗi đèn vàng](#)
 11. [ti vi sony 32 model klv-32×300 - may chay dc 10 den 15p la bao loi den do chop chop bat ko dc nua nhung rut ra cam laj thj laj chay binh thuong nhung dc mot luc sau laj bao loi](#)
 12. [tivi panasonic th 32c5 - bat nguon den do bao song lai nhay den xanh song lai chuyen den do cu the lap di lap lai neu nay tay an vao bo chinh thi lai chay da han lai chip](#)