



SAMSUNG PLASMA PS43D450A2 - không lên màn hình , rowle đá

Câu 16324 của bạn ngọc minh - đã có (7) trả lời & góp ý.
cách cách . đèn nguồn báo lỗi hai nhịp | 1

SAMSUNG PLASMA PS43D450A2

tình trạng không lên màn hình , rowle đá cách cách . đèn nguồn báo lỗi hai nhịp

mọi người ơi xin chỉ giáo dùm mình với vì chưa quen làm dòng này lắm
cảm ơn mọi người trước nhé

— [🔍] [🔍] —

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 20 / 6 / 2017

Đấu lệnh giả mình bo nguồn thôi.ps_on đấu mass..Vs_on đấu 5v..sau đó cắm đèn tải giả vào Vs..nếu k ok thì sửa nguồn anh nhé.

thaihoa (dthoa)- 20 / 6 / 2017

nếu cao áp k chấp,,thì phần nguồn thường hư cái Linh kiện nhỏ xíu

ngọc minh (ngocminh222)- 20 / 6 / 2017

cảm ơn Nguyễn Văn Hồng đã góp ý , đấu lệnh giả vậy vẫn giữ các các cáp nối hay cách ly boar nguồn ra thôi vậy ạ

nguyễn đình thuận (thuan huong)- 21 / 6 / 2017

Chắc chấp công suất bo y bo z rồi

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 21 / 6 / 2017

rút cao áp ra xeM

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 21 / 6 / 2017

Anh lôl bo nguồn hẳn ra ngoài bàn làm việc..đấu cái bóng điện 220v vào đường Vs cấp cho cao áp.đấu lệnh ps on và Vs on như em đã nói.nếu Vs ra đủ tâm 205v bóng đèn sáng là nguồn ok.nhưng cũng thấy các anh bình luận bên trên nói cũng đúng,nên đo mấy con đèn IGBT bo Y,X xem có chấp k ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngoc minh (ngocminh222)- 28 / 6 / 2017

mọi người ơi em tìm ra nó hư mây hư mây con công suất nhưng tìm ko ra chỗ em khó kiểm
mấy con này quá RJP63K2 mà khách hối chắc trả máy .mà buồn quá hà

Các bài viết tương tự:

1. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cap 1943 va 5200 - ampli vãn hát bình thường nhưng 1 vế nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng vế còn lại\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai vế nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lại là hai mạch MUSIC VÀ MÀTÈR.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÀTÈR.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
2. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
3. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
4. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khỏe không .?](#)
5. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khỏe không .?](#)
6. [Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập](#)

4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con so với câu chi nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.

7. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhàd mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng.kiểm tra dây ăng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm ở bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
8. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.
9. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
10. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
11. tủ lạnh samsung loại 220l đời có màng điện tử phía sau có hai màng t - tủ mình làm cho chạy hai ngày tốt sáng day kiểm tra thấy quạt gió vẫn quay mà ở lạnh kiểm tra lọc ở hoạt động
12. TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhịp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chap.