

Câu 12680 của bạn Phạm Đức Vượng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Samsung S19A350N

Hiện tượng: Nhòe hình

MÀN hình mới bật nguồn, lên hình đẹp. Sau khoảng 2 phút có hiện tượng nhòe hình. Chữ trắng có màu đỏ phía trên, chữ đen có màu xanh phía trên. Các chữ màu khác có đường viền bao quanh màu xanh(Blue)và đỏ giống hiện tượng bị focus trong màn hình Crt.Tắt nguồn để một lúc rồi bật lên chạy chỉ được 2 phút rồi lặp lại hiện tượng

Xác định lỗi do Panel nhưng chưa có hướng xử lý

Xin các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giáo.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Đức Vượng (vuongpd) - 21 / 6 / 2015

Để tần số quét là 60Hz thì hiện tượng chong hình lên phía trên khoảng 0.5cm, nếu để ở tần số quét là 75Hz thì hiện tượng chong hình lên phía trên khoảng 1mm. Khung màn hình vẫn đủ, không bị giãn dọc/ngang

Các bài viết tương tự:

1. [CRT Panasonic TC-21RX28V - Tổng 49X3F - Khiển LA42210 - Hình giữa rõ xung quanh nhòe](#)

2. [crt samsung 753s - có khi bật lên thì rõ, có khi bật lên thì bị nhòe khoảng 5 phút thì mới rõ lại đc.](#)
3. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
4. [hyundai multi cav - hình ảnh bị nhòe, không chỉnh được độ sắc nét.giống như nó bị nhiễu ấy.](#)
5. [LG \[L177WSB-PSF - Hình bị mờ gần hết màn hình và nhảy dật \[cứ 2-3 giây lại nhảy...khi đó ảnh mờ nhòe\]](#)
6. [LG \[L177WSB-PSF\] - Hình bị mờ gần hết màn hình và nhảy dật \[cứ 2-3 giây lại nhảy...khi đó ảnh mờ nhòe\]](#)
7. [lg l177wsb-pf - bị chống hình ảnh \(hình ảnh bị nhòe\)](#)
8. [Misubishi - Bật máy lên chạy bình thường được vài giây sau đó hình ảnh bị sai màu hình nhòe \(hình bị lang ben\).Tắt đi để khoảng 10 phút bật lại thì lại diễn ra quá trình như miêu tả](#)
9. [sam sung s19a350n - màn hình xem nhòe xem no hơi kho . có lúc xem như bình thường](#)
10. [Samsung plasma. Ps42c450b1 - Có tiếng và hình bình thường . Nhưng hình màu cứ mờ nhòe](#)
11. [ti vi crt sony 21" - các bác có e hỏi pan này tí e mới nhận con crt sony 21" lúc đầu mở lên hình ảnh vẫn bình thường khoảng 10 p thì bắt đầu nhòe hình và tối dần](#)
12. [Tivi LG 21in chạy lg631 9r - hư sò dòng và hư cao áp đã thay thế, hiện tại đèn hình đã có nhưng mờ hình ảnh bị nhòe mất màu, dạng đôi sương.kt g2 ko áp,180 còn 100v, abl 100v,12v ko áp và 26v còn 15v.](#)