



Samsung slim model cs21 - Nguồn đủ bật máy sò giao động một tí rồi ngắt, đã thay thử màn hình sò nhưng ko dc | 1
 Câu 16221 của bạn le duy khang - đã có (2) trả lời & góp ý.

Samsung slim model cs21

tình trạng Nguồn đủ bật máy sò giao động một tí rồi ngắt, đã thay thử màn hình sò nhưng ko dc

E mới vào nghề còn non nớt mong các bác trên dien dan giúp e pan này e cam on

— ☹ ☹ —

tran thanh (dttranthanh)- 25 / 4 / 2017

Thay tụ pi từ c sò ngang tới ic tổng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

binhyb1988 (binhyb1988)- 19 / 1 / 2018

tụ 681k/2kv C sò thay đi b

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏy bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gân hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhug m muốn tìm hjęu nguyên nhậ.hjx.](#)
2. [giúp em với, âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,, vì nguôn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguôn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

quạt,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng...

3. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
4. Ti vi shap29inh may chạy ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng đàn xc690wjzzo - Máy len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tot mình đã hút bỏ q603 và d602 lay nguồn tu soi đốt và đã thay ic màn hình rồi mà vẫn như cũ
5. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguồn là 5Q0765R...
6. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
7. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
8. tivi samsung model cs-21D 8 - khi cấp nguồn cao áp hoạt động rồi ngắt luôn(em thay chóp sáng ở bên cạnh màn hình).em đã kiểm tra nguồn b cộng tốt.cách ly lại tia và ic màn hình nhưng vẫn vậy.máy chạy ic nguồn 0765.tổng đàn 9381.màn hình 7840.
9. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MÀN HÌNH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3giây,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2giây lại tắt.thay bớt tụ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ ở q cích động rồi mà vẫn ko dc
10. tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chết loc, đã thay loc mới rồi thay cấp mới,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,roi cần cấp,roi hút chân không,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kém lạnh.đã kiểm tra bộ xả vẫn hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối đường hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...
11. vũ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.
12. VTB US2188 (đèn ngắn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....