

Câu 2754 của bạn tran hong dan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung synmaster 743k
Hiện tượng: 1 vạch ke mau xanh o giua man hinh

den bi xoc (chi)

— [●] [●] —

minh chi (hanhchi)- 22 / 3 / 2011

thay den di

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenduchoan (1981)- 25 / 3 / 2011

di ep lai mach o panel di nhe

Các bài viết tương tự:

1. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
2. [laptop HP V3915U - khi mở máy lên thì màn hình sáng trắng và có vài vạch màu đen nhỏ ngang màn hình](#)
3. [LG L1942S_PF - mo may hinh binh thuong 2_3s sau co 1 vạch sang ngang o giua man nua tren hinh binh thuong fan duoi troi lien tục 2-3s hinh lai binh thuong cu lap di lap lai nhu vay](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vỉ để mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với](#)
5. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
6. [màn LCD _DELL - khi bật lên màn sáng ,c vài vạch nhỏ ngang màn hình và có màu tím, không có ảnh ,sau đó màn cứ tím dần](#)
7. [man sam sung synmaster 743 - Em có con màn hình synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :\)\)](#)
8. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuơng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.](#)
9. [sam sung synmaster 743NX - có 1 vạch kẻ màu xanh ở giữa màn hình thỉnh thoảng nó lan ra thành 1 vệt dài độ 5cm](#)
10. [Samsung Synmaster 743NX - Đèn báo nguồn chập chờn, không lên hình, không lên màn sáng.](#)
11. [sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ cùng màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sáng bình thường](#)
12. [tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic mạnh la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dần đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ](#)