

Câu 2439 của bạn Admin-2 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Samsung Synmaster 743NX

Hiện tượng: Đèn báo nguồn chập chờn, không lên hình, không lên màn sáng.

- Thay hai tụ lọc nguồn đường 5V bên thứ cấp

* Quá trình sửa chữa:

- Tụ nguồn đường 5V là 1000 Mi/16V hơi bị khô, nên điện áp gợn xoay chiều, vì vậy gây ra chập chờn CPU, khi kiểm tra thấy điện áp thứ cấp vẫn ra đủ, nhưng CPU lúc chạy lúc không, (lúc bấm công tắc Power có tác dụng lúc không)

- Thay hai tụ lọc đường 5V và hàn lại một số mối hàn khu vực nguồn sau đó vệ sinh sạch sẽ, máy đã chạy bình thường.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tran chi hieu (mykim)- 10 / 12 / 2010

Cám ơn bài viết rất bổ ích. Cho em hỏi thêm, làm sao biết được tụ bị khô ? nếu tháo ra đo thì trên board có quá nhiều tụ, trước giờ em chỉ xác định được tụ bị phù bằng mắt. Nghe giống như admin xác định tụ khô bằng máy hiện sóng phai ko ?

Các bài viết tương tự:

1. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau](#)

đó thì tắt va đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng

2. LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nhấp sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.
3. LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui
4. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
5. Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - còn đèn nguồn. mà màn hình đen thui (không lên luôn)
6. Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.
7. Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.
8. man sam sung synmaster 743 - Em có con man hình synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cứu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :))
9. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con so noi câu chi nhưng may không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tuơng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cấp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. sam sung synmaster 743NX - có 1 vạch kẻ màu xanh ở giữa màn hình thỉnh thoảng nó lan ra thành 1 vệt dài độ 5cm
12. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tôi nai đèn cao áp vào chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chèn xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo đèn sáng của màn hình