



samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguồn nhưng bam de may len thi không chạy đèn vàng nhảy liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thi thay nguồn nhập nhảy liên tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguồn 5day van vay.suli nhỏ và ma tran cũng thaythu rui không được | 1
Loại thiết bị (Model): samsung vina 1639z
Hiện tượng: bat cong tac thi co nguồn nhưng bam de may len thi không chạy đèn vàng nhảy liên tục .do nguồn cấp cho tiếng và suli thi thay nguồn nhập nhảy liên tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguồn 5day van vay.suli nhỏ và ma tran cũng thaythu rui không được

cách bác nào làm bệnh này của sam sung rui giúp do em chut .em it làm máy samsung nhất là loại đời cơ này

— [●] [●] —

nguyenvanthaotrang (thaotrang)- 30 / 4 / 2013

bạn thay thu tu tu chán c số ngang về ic dao động

leviethoang (viethoangdtlaichau)- 1 / 5 / 2013

cam ơn bạn nhưng mình hút động ra nguồn van bị nhảy bạn a

HOANGNGUYENPHUONG (LANH)- 1 / 5 / 2013

Bạn thu do xem nguồn chính ra 125v xem có đủ ko , xem có nhập nhảy ko , bạn kt con trở 120k từ nguồn chính về mạch hồi tiếp xem có tang trị số ko . Nếu van tốt bạn nên thay thu máy con diot ở thu cấp áp nhất là con cấp cho ic on ap và nguồn cho d d và đèn dem

vo hoang phuc (phucmobile26)- 1 / 5 / 2013

tivi bạn đang thiếu áp b+ 125v rồi đây,,bạn cách ly c xo tại bóng đèn kiểm tra b+ 125v ok là được.

maianhbao (maianhbao3784)- 1 / 5 / 2013

bạn KT 8v từ 7630 đến IC tổng IC secam ...bạn KT bằng cách tách từng phần.mình nghĩ chập 8v

nguyenvanthaotrang (thaotrang)- 1 / 5 / 2013

hôm trước mình cũng gặp con samsung như bạn . nguồn 8v và 5v của 7630 nhập nhảy liên tục theo nhịp đèn mình đã kiểm tra hết và cuối cùng do tu lấy xung động bỏ tu c số ngang về bị kho , khi thay là dc ngay .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Quảng Bình

samsung vina 1639z - bat cong tac thi co ngon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do ngon cap cho tieng va suli thi thay nruon nhan nhav lien tục .da thay thu on an 7630.thay

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

leviethoang (viethoangdtlaichau) - 1 / 5 / 2013

cam on tat ca moi nguoi da giup do .minh thanh cong rui .do dut mach in sung dong bo tu cso ve .cam on ban thao trang va tat ca cach ban chuc moi nguoi mot ngay 1/5 that y nghĩa

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngung nhap nhay va sang lien tục](#)
- [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
- [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhảy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le](#)

samsung vina 1639z - bat cong tac thi co ngon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tuc .do ngon cap cho tieng va

ngắt đóng liên tục .suli thi thay ngon nhap nhay lien tuc .da thay thu on ap 7630.thay

7. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ - được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì