

Câu 16463 của bạn Hoàng Dương - đã có (2) trả lời & góp ý.

Samsung vina A530. IC tổng TDA 12156
tình trạng Cháy IC màn hình TDA 78045

Thay IC 78045 Bật máy lên màn hình chỉ có nền trắng,đỏ,xanh 3 góc.có tiếng,không có hình chỉ được 15s là máy về standby KT nguồn ok.Bác nào có kn vụ này giúp em với Xin Cảm ơn nhiều%

— ● —

Nguyễn Văn Minh (nguyenvanminhyb) - 9 / 10 / 2017

hỏng mạch cấp nguồn cho ic màn hình, hỏng trở hoặc đi ot, nếu k được thay tự lọc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoàng Dương (hoangduongCB) - 21 / 10 / 2017

Cảm ơn Bạn m lượng đc lúa rùi.- 16v =0.

Các bài viết tương tự:

1. [Ti vi samsung cs29z50ml tổng 12156 màn hình la78045. - Bật máy tối thuì . Có điện +-14vôn cho ic 78045 . B+125 đủ áp 180 còn 90 . Sợi đốt 2vôn .đã thay cao áp . 78045](#)
2. [Ti vi shap29inh máy chạy ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng dan xc690wjzzo - Máy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tốt mình đã hút bo q603 và d602 lấy nguồn từ sợi đốt và đã thay ic màn hình rồi mà vẫn như cũ

3. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguồn là 5Q0765R...
4. Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - Máy chạy dc khoảng 5s là ngắt để ý nhanh hiện 1 đường sáng nằm ngang mình đã thay ic màn hình và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt và khi rút nguồn kiểm tra người thì thấy tụ lọc nguồn đường 45v tích
5. Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic màn hình 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hiện tại máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm (đường co thẳng) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lại làm nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu
6. Tivi sam sung 29in máy 6 chạy ic nguồn 6750 ic màn hình 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cuộn lên rồi lại tắt cuộn như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
7. tivi samsung model cs-21D 8 - khi cấp nguồn cao áp hoạt động rồi ngắt luôn(em thay chóp sáng ở bên cạnh màn hình).em đã kiểm tra nguồn b cộng tốt.cách ly lại tia và ic màn hình nhưng vẫn vậy.máy chạy ic nguồn 0765.tổng tda 9381.màn hình 7840.
8. tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic màn hình la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dần đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt a
9. Tivi SS slim 29Z50 . Tổng 12156 . Nhớ 24C16. Màn hình 78045. Nguồn 6754. Cao áp 0166 - Máy chạy khoảng 15-20phút là rít cao áp tiếng kêu ro ro rất đều . Hình rõ ràng và sọc ngang cứ như vậy
10. tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn hình ic màn hình và kt lái màn hình cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn hình cũng không được
11. vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dần ra.E thay tổng luôn cũng k dc.
12. VTB US2188 (đèn ngấn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....