

Câu 6291 của bạn ledinhthao - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung w7700

Hiện tượng: repair boot

ai biết cách câu dây vào main để repair boot (loại 8 dây)

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26)- 17 / 3 / 2013

lên google seach bạn ơi..8 chân mỗi dòng máy lại khác nhau cần phải dùng hộp chuyên repair boot mới boot được

Các bài viết tương tự:

1. [đầu thu KTS AVG - gim dien, den nguon co bao, lcd o dau cung co bao, nhung dau khong boot, man hinh tivi ko co tin hieu j. tat ca cac ket noi da tot](#)
2. [foxcom ram ddr3 - boot he thong](#)
3. [Giup do ve boot voi - mt chay win7 binh thuong](#)
4. [hp Nc6000 - bật nguồn quạt chạy không boot nên màn hình được](#)
5. [Main Gigabyte G41MT-s2p - Quạt quay, không boot, card test không nhảy code!](#)
6. [main h61m-p20 \(g3\) - main boot bình thường, winpe vào bình thường, cắm hdd vào bios vẫn thấy nhận nhưng k thể nào boot được từ hdd mà chỉ thấy dấu - nhấp nháy ở](#)

[góc trái phía trên màn hình.](#)

7. [Main PC - main biostar 945 GC - máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại.cu như thế khoảng 3 lan thì máy không boot nên màn hình được nữa](#)
8. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,đe khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
9. [mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được.chân 31 của ic rt8841 không có áp](#)
10. [model 845 GV - M3 - Khi kích nguồn thì thay quạt CPU lúc chạy lúc dừng , ko boot lên được .](#)
11. [SamSung LCD monitor SyncMaster Repair](#)
12. [Sửa nguồn xung 2 - Note onNguồn xung SMPS repair 2 - Mạch sạc Canon 8.4V 1.5A](#)