



sanyo ASW-D90VT - máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed .còi
kêu và cúp nguồn .motor không hoạt động | 1

Câu 14191 của bạn Nguyễn Như Bắc - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo ASW-D90VT

Hiện tượng: máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed .còi kêu và cúp nguồn .motor không hoạt động

mình nghĩ là hư công suất STK 621_015 .có anh em nào biết cách kiểm tra STK sống hay hư thì tư vấn giúp mình .hoặc cho mình địa chỉ bán stk ở hà nội.mình cảm ơn

— [●] [●] —

kientienkhoqua_tb (kientienkhoqua_tb) - 3 / 2 / 2016

hư

nguyễn như bắc (nhubacpn80@gmail.com) - 3 / 2 / 2016

cảm ơn bạn kientienkhoqua đã tư vấn .mình là thợ điện tử tự học thêm về máy giặt .nên muốn kiểm stk về thay thử mà kiểm khó quá

kientienkhoqua_tb (kientienkhoqua_tb) - 3 / 2 / 2016

kt đương kết nối STK đừng quên công tắc cửa

nguyễn như bắc (nhubacpn80@gmail.com) - 3 / 2 / 2016

mình đã kiểm tra công tắc cửa ok đường kết nối tốt .mình gửi máy cho cho trung tâm bảo hành rồi .chắc mấy chú bảo hành sẽ chém cho tới bến đây

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO | ELEC | MSUNG
Panasonic | TOSHIBA | BISHI



sanyo ASW-D90VT - máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed .còi
kêu và cúp nguồn .motor không hoạt động | 2

phạm ngọc toàn (DLquoctoan)- 9 / 3 / 2016

con d90vt hay bị lỗi này, bạn mở cái hộp ngay bên phải lồng giặt , kt mấy cái socket , tốt nhất là cắt dây và hàn lại

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Ariang AR-36M - Motor dù không quay, tia laser vẫn sáng, máy phân khác bình thường. nguồn motor dù nhích lên khoảng 1v rồi mất lun. Motor dù vẫn tốt. Mong các bác giúp.](#)
- [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [Máy giặt sam sung wa85v3 - Máy hoạt động bình thường. Còi buzz không kêu. Đo đồng hồ thì còi kêu set set. Triac A928A còn sống](#)
- [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
- [Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
- [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mục nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
- [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



sanyo ASW-D90VT - máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed .còi kêu và cúp nguồn .motor không hoạt động | 3

kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ

10. sanyo fidel asw-d90vt inverter - báo lỗi ed được 3-5' cúp nguồn
11. Sharp 29S-FX10V IC nguồn 6556 Tổng dán TDA12156H1 - Bật máy lên hình ảnh bình thường rồi sau mấy giây hình ảnh tối dần và mất hình, vặn G2 xuống kịch rồi vặn lên lại có và vài giây sau cũng lại mất
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm