

Câu 15774 của bạn Khanh ha - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo model: ASW F100AT

Hiện tượng: CHẢY KEO K LÊN NGUỒN

E đang cần bo này, bác nào có bo cũ để lại cho e.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thanhchung (kwinbn) - 2 / 12 / 2016

Kiểm tra ic 7805 ma co dien thi thay thu thach anh
Loai 8.0

Các bài viết tương tự:

1. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanh anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
2. [máy giặt panasonic F70A6 lông đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm](#)

dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

3. Máy giặt sanyo 6,5kg. Model ASW-U680T - Hiện tượng mất nguồn. Thay thạch anh 4. Lên nguồn.
4. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên diễn đàn và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
5. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Cắm điện máy tự lên nguồn nhưng không tắt đi được. Các phím khác vẫn bình thường chỉ có phím bật tắt là không được. Mình đã thay cả 2 con thạch anh nhưng vẫn không được.
6. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Mình bổ sung thêm là đã đo kiểm tra phím bật tắt không bị sao và nguồn lúc lên lúc không nên mình mới thay cả 2 thạch anh nhưng không được.
7. máy giặt sanyo ASW-S80VT - không lên nguồn. mình đã thay thạch anh 3 chân như bạn k có nguồn
8. máy giặt toshiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với toshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần rồi mới đóng để cấp nước, cho vắt nó cũng giặt 3 lần rồi báo lỗi nhảy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và transistor A1015 của mạch xả thì chạy ok k bị nữa nhưng đk vài ngày lại bị lại như vậy, em đã thay motor xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
9. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu chì nguồn vào Vip 12A và thay Vip 12A và Dz ở chân 3 vip 12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao.
10. sanyo ASW-D90VT - máy mở nguồn lên sau vài giây báo lỗi ed. còi kêu và cúp nguồn. motor không hoạt động
11. sanyo f100at - lúc bật lên nguồn giặt bình thường. lúc bật nguồn ko lên
12. toshiba cửa trên - motor xả kéo không nhả sau khi vắt (kéo xả bình thường), thế nên nước cấp vào bao nhiêu chảy ra bấy nhiêu.