



SANYO MODEL NO;EM 3597VS - Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang hoạt động bt vào nhưng tình trạng vẫn vậy nó cứ nổ bùm bụp hoài thấy nản quá. | 1

Câu 11922 của bạn Lê Đình Đình đã có (2) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): SANYO MODEL NO;EM 3597VS

Hiện tượng: Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang hoạt động bt vào nhưng tình trạng vẫn vậy nó cứ nổ bùm bụp hoài thấy nản quá.

Rất mong các bác có kinh nghiệm vụ này vào giúp em với xin chân thành cảm ơn.

— [●] [●] —

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

minh bao nhe ban bo nguon cap vao chan bien ap cao ap ra. cam dien vao neu no thi cong tac an toan o cua bi hong.o no thi ban tiep tuc do tu cao ap va diot co bi do ko.minh thay benh lo vi song co la de sua nhat ma

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

thac mac gi gọi mình 01644007520 mình o hoang mai ha noi vi mình ít lên mạng

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,, khách say cứ để vài phút,,, lúc sau em lên kiểm](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

SANYO MODEL NO;EM 3597VS - Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay

cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang tra BA om nóng...rờ le ko đóng...fuse ko nổ cho...em sửa con này tình ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hồ karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse, rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse

2. Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
3. bat amly lon Loa no bup va tat role - mình moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role
4. canon 3000 - in ra giấy trắng tinh m ko ko phai do nguồn vì thay nguồn khác vào vẫn thế, thay quang, thay luôn hộp mực vẫn in ra giấy trắng. ai biết bị làm sao ko chi em với
5. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay mình moi nhan dc cua khách nhờ sửa chưa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi ròi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.
6. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cầy 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng bup bup....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bup bup chứ ko êm) màn không sáng tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé
7. lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lòng sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
8. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư



SANYO MODEL NO;EM 3597VS - Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang nhiều mình thay sản NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị cơ hình cả hộp bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này

11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được, thay ic tiếng , hút chân mute ở ic tổng vẫn k được, mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào menu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ