



SANYO MODEL NO;EM 3597VS - Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang hoạt động bt vào nhưng tình trạng vẫn vậy nó cứ nổ bùm bụp hoài thấy nản quá. | 1

Loại thiết bị (Model): SANYO MODEL NO;EM 3597VS

Hiện tượng: Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang hoạt động bt vào nhưng tình trạng vẫn vậy nó cứ nổ bùm bụp hoài thấy nản quá.

Rất mong các bác có kinh nghiệm vụ này vào giúp em với xin chân thành cảm ơn.

— ● ● ● —

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

minh bao nhe ban bo nguon cap vao chan bien ap cao ap ra. cam dien vao neu no thi cong tac an toan o cua bi hong.o no thi ban tiep tuc do tu cao ap va diot co bi do ko.minh thay benh lo vi song co la de sua nhat ma

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEMSYS MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quoc viet (vietlovely) - 25 / 2 / 2015

thac mac gi goi minh 01644007520 minh o hoang mai ha noi vi minh it len mang

Các bài viết tương tự:

- âm ly 8 sò (4 sò 1 vế)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j., khách say cứ đê vài phút,, lúc sau em lên kiểm

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



SANYO MODEL NO;EM 3597VS - Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò kharc đang tra BA om nóng,,ro le ko đóng fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 hoạt động bđ vào những thời trạng vân vây nổ cũ nổ bình bup hoài tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse, ro le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ấm là chết công suất nổ fuse

2. Amply yamaha AST-A90M - Vì mỏ to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
3. bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role
4. canon 3000 - in ra giấy tráng tinh m ko ko phai do nguồn vi thay nguồn khác vao vân thế, thay quang, thay luôn hộp mực vẫn in ra giấy trắng. ai biết bi làm sao ko chi em với
5. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
6. CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cầy 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn (tiếng bụp bụp...do lần em thay nguồn ở tiệm vẽ thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé
7. lò vi sóng sharp Biển áp om - mẩy bữa nay e chạy lùng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
8. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chíp bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chua em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư



SANYO MODEL NO;EM 3597VS - Nổ cầu chì cấp nguồn trước thay cái khác vào là lại nổ, kiểm tra và đã thay biến áp của lò khác đang hoạt động bị vào nhưng tình trạng vẫn vậy nó cũ nổ bùm bụp hoai chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này

11. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được, thay ic tiếng , hút chân mute ở ic tổng vẫn k được, mình gõ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quấn dao động tròn tròn hình trụ e thay quấn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quấn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ