

Câu 9865 của bạn phamvanan - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo

Hiện tượng: quạt có quay vỏ ngoài nóng nhưng không nóng da

nho các bác bắt bệnh giùm

— [👍] [👎] —

tran van long (tranlongtranvanlong) - 25 / 5 / 2014

Thay role am

phamvanan (phamvanan) - 27 / 5 / 2014

cam ơn bạn nhưng có lúc nó vẫn nóng da nhưng rất chậm .và cho mình hỏi còn role am em này nó nam cho nào nhỉ thank bạn

the long (0986071738) - 3 / 6 / 2014

nó nằm ở dàn lạnh ý bạn ak,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamvanan (phamvanan) - 4 / 6 / 2014

cam ơn bạn có phải nó nam đang sau có miếng dán phải ko bạn

Các bài viết tương tự:

- [1. bếp hồng ngoại - bát chạy khoảng 3 phút thì báo lỗi e3. lúc đầu quạt quay nhưng khi báo lỗi e3 quạt vẫn quay nhưng thanh diện trở nóng mặt bếp](#)
- [2. bếp hồng ngoại MIDEA - cắm điện bấm các chức năng, chế độ, nhiệt độ vẫn bình thường, quạt vẫn quay tốt nhưng cuộn dây nhiệt không nóng, còi cứ kêu tít tít không ngừng](#)
- [3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [4. điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng thì quạt của cục ngoài trời không quay, lúc chạy khoảng 1 phút thì dừng tang đến 10a và tecmit ngắt. mình kiểm tra mai ma không tìm ra bệnh. van dao chiều hoạt động bình thường](#)
- [5. điều hòa 2 chiều funikin - ở chế độ lạnh máy chạy bình thường \(quạt dàn lạnh quay\) nhưng bắt sang chế độ nóng thì quạt lạnh ko quay.mình đã đo van dao chiều đã đóng.](#)
- [6. gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng ,lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh ,huynh nào tung gap xin ý kiến chi giao](#)
- [7. khi nạp gas cho tủ - nạp gas xong tủ làm lạnh bình thường nhưng sau 1 thời gian dàn nóng không nóng dàn lạnh không lạnh nếu kim đồng hồ áp suất chỉ về vạch chân không nạp gas cho tủ thì dàn nóng có nóng dàn lạnh không lạnh](#)
- [8. thay rô le khởi động động cơ - 1 tủ lạnh bloc đang sử dụng rô le khởi động có 1 vào 2 ra nhưng khi thay rô le khởi động chất bán dẫn thì động cơ không hoạt động được động cơ cao](#)
- [9. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra dương abl nhưng vẫn k được.theo các bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [10. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cập dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.](#)
- [11. tủ lạnh panasonic - Không làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lúc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lọc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi quýt và lọc ko chạy.sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bt.sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)
- [12. tủ lạnh panasonic - lock chạy bình thường , kiểm tra đường dây không nóng , dàn nóng không nóng , dàn lạnh không có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thổi ngạt đã thấy nóng](#)