

Câu 7643 của bạn the long - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): SANYO

Hiện tượng: tủ đông,nửa trên bám tuyết đều ,nửa dưới không bám tuyết??

xin các bác cho ý kiến

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn thành luân (viettelda) - 15 / 7 / 2013

bao nhiêu % nửa trên, như thế là bt

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động](#)

- kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bám lại thì lại hoạt động bình thường
- Tivi LG - 21 FD30V - Mất nửa trên màn hình còn nửa dưới có hình bình thường. kiểm tra nguồn âm dương 14v có đủ.các tụ lọc nguồn quanh ic đều tốt.Ic màn hình chưa thay. !
 - Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gập hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
 - tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao áp rit lên.đã kiểm tra các nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng
 - tu bao quan 2 ngăn 1 bên là de kem ve 1 bên de nước uống - bên tu kem chỉ có tuyết 1 nửa bên trên dưới không lạnh,ngăn de do uống thì hơi có tuyết bám.da có thể vào nạp ga nhưng không được van bị nhu cụ
 - tu đông - tủ đông bị dưới cách đáy tủ 20 cm không đóng tuyết chỉ có đóng tuyết ở trên
 - Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này
 - Tu lạnh - E có cái tủ lạnh chạy đóng đá rất kém mặc dù giàn lạnh bám tuyết rất đều,đâu hồi có động sương mấy a giúp đỡ e với e moi vo nghe nen la chua co kinh nghiệm
 - tủ lạnh sanyo 430l công suất moto là 135 w , công suất heater là 150 w - mình thay lọc mới dòng là 0,6a , nạp ga vào dòng lên 0,68a . rồi ko lên nữa , lọc vẫn chạy , nhưng ko bám tuyết dàn lạnh , mình làm 2 lần đều bị vậy ,
 - Tủ lạnh SANYO SR- N21 - Tủ của nhà mình, bị đóng tuyết kín đặc dàn lạnh. Cứ xả khoảng 10 tiếng là lại có tuyết bám nhiều. Xả hết tuyết chạy lạnh vẫn ngon. Khi không bị tuyết đóng đủ nhiệt lạnh tủ vẫn ngắt, khoảng 3giờ sau lại tự chạy.
 - Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính